

Mod de folosire:

- 1) Selectați o locație potrivită pentru unitatea principală și telecomandă. Asigurați-vă că acestea se află în intervalul de temperatură de funcționare specificat.
- 2) Deschideți unitatea principală demontând capacul bateriei
- 3) Introduceți 2 baterii alcaline AAA în unitatea principală, respectând marcajele de polaritate.
- 4) Închideți bine capacul bateriei.
- 5) Deschideți telecomanda îndepărtând capacul bateriei.
- 6) Introduceți 1 baterie alcalină de 12V/27A în telecomandă, respectând marcajele de polaritate.
- 7) Închideți bine capacul bateriei.
- 8) Alegeți între utilizarea produsului ca sonerie sau alarmă:

Modul Sonerie:

Pentru modul sonerie, setați comutatorul de pe unitatea principală pe „Sonerie”

Pentru a utiliza produsul ca sonerie:

Când cineva deschide ușa sau fereastra, unitatea principală va emite un sunet plăcut.

Telecomanda poate fi folosită pentru a declanșa manual un sunet de clopot apăsând butonul.

Modul Alarma:

- 1) Pentru modul alarmă, setați comutatorul de pe unitatea principală pe „Alarmă”.
- 2) Așezați unitatea principală lângă ușa sau fereastra pe care doriți să o monitorizați, asigurându-vă că senzorul de contact magnetic este aliniat corect.
- 3) Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune a unității principale.

Pentru a utiliza produsul ca alarmă:

Când cineva deschide ușa sau fereastra, unitatea principală va emite un sunet de alarmă puternic pentru a vă avertiza cu privire la o intruziune.

**PUTERE ACUSTICA PANA LA 108dB:** Aceasta alarma odata declansata poate emite sunete cu putere de pana la 108 dB ceea ce face din ea o unealta excelenta de protectie a casei dumneavoastra. Hotii vor fugi imediat ce alarma se va declansa, sunetul puternic inducandu-le o stare de panica.

- Produs pentru siguranta familiei /paza casei /proprietatii private .
- Instalare rapida fara instrumente
- Senzor magnetic usa/geamuri
- Armare/dezarmare telecomanda
- Doua moduri de folosire :alarma /sonerie de avertizare trafic usa .
- Volum alarma puternic 108 DB
- Alimentare alarma 2 baterii alcaline AAA (nu sunt incluse)
- Alimentare baterie telecomanda 27A\*12v (inclusa)
- Durata viata baterie -1 an
- Dimensiuni Senzor: 85\* 40 \* 15 (mm)
- Greutate Senzor : 37 g

**Procedura sincronizare telecomanda alarma** (in cazul in care la apasarea telecomenzii alarma nu se armeaza):

- 1) Se scot bateriile (2 bucati) AAA din alarma
- 2) Se introduc cele 2 baterii in corpul alarmei - aceasta va scoate un sunet specific
- 3) Se apasa timp de 5 secunde butonul cu simbolul clopotel pana cand alarma va scoate un sunet de confirmare
- 4) Se apasa scurt butonul de armare (lacatul inchis) alarma va scoate un sunet de confirmare
- 5) Se apasa scurt butonul cu simbolul clopotel alarma va scoate un sunet de confirmare
- 6) Alarma este sincronizata cu telecomanda si o puteti folosi