

Alarma JustZEN KS SF32R

1. Caracteristici ale produsului

- 1.1 Vehicle Anti-theft Alarm PRO – noul tău bodyguard pentru biciclete și vehicule!
 - 1.2 Baterie litiu încorporată, încărcare prin USB-C, fără baterii de înlocuit!
 - 1.3 A patra generație de tehnologie de economisire a energiei – durată lungă de viață a bateriei telecomenzii!
 - 1.4 3 tonuri de apel, rază lungă wireless – îți găsești ușor bicicleta!
 - 1.5 Suport/benzi de prindere/adeziv dublu – 3 metode de instalare, potrivite pentru diverse tipuri de vehicule!
 - 1.6 Alarmă segmentată pe 6 nivele (nivel auto), sunet de 110 dB – descurajează eficient hoții!
 - 1.7 Senzor de deplasare tridimensional și algoritmi speciali – identifică cu acuratețe tentativele de furt și reduce alarmele false!
 - 1.8 7 niveluri de sensibilitate reglabile – de la atingere la lovitură – potrivite pentru diverse ocazii!
 - 1.9 Material PC+ anti-UV, rezistent la apă și praf, rezistent la temperaturi ridicate și scăzute – nu se teme de vânt, ploaie, frig sau căldură extremă!
-

2. Instrucțiuni de produs

2.1 Diagrama alarmei

- Difuzor
 - Port USB-C 5V
 - Suport în două piese
 - Pernă din silicon
 - Bandă dublu adezivă
 - Bază de prindere
 - Buton de împerechere
 - Benzi de prindere (zip ties)
-

2.2 Tipuri de telecomenzi (în funcție de pachetul comandat):

- **Buton Armare**
- **Buton Dezarmare**
- **Buton Sonerie**
- **Buton Clopot**

www.dishop.ro

Opțiuni telecomenzi:

- **WL03C (Opțional)**
 - **WL09C (Opțional)**
 - **WL11C-4 (Opțional)**
-

3. Ghid rapid de instalare

3.1 Încărcare înainte de utilizare

Încărcați dispozitivul complet înainte de prima utilizare.

Notă: Vă recomandăm să folosiți cablul USB original inclus în pachet și un adaptor 5V. Unele încărcătoare rapide NU sunt compatibile.

4. Utilizare și Setări

4.1 Armare și Dezarmare

- Pentru a arma sau dezarma alarma cu telecomanda, folosiți butoanele:
 - [🔒] Armare
 - [🔓] Dezarmare

4.1.2 La apăsarea butonului de armare, alarma emite sunetul „Duo.Re.Mi” și intră în modul de armare. În acest mod, dacă este detectată vibrație, va emite un sunet de avertizare 2 secunde. Dacă apare o a doua vibrație în 2-12 secunde, alarma va suna timp de 30 de secunde.

4.1.3 În modul dezarmare, se apasă butonul [🔓], alarma emite „Mi.Re.Duo” și iese din modul de armare.

4.2 Selectare Ton de Apel

- Apasă butonul [🔔] pentru a selecta tonul de apel (doar în modul de armare).
 - Sunt disponibile 3 tonuri de apel.
-

4.3 Funcția de Sonerie și Căutare

- Apasă [🔔], alarma va suna și te va ajuta să îți localizezi vehiculul mai ușor.
-





4.4 Setarea Nivelului de Sensibilitate

4.4.1 Sunt 7 nivele, de la slab la puternic (1-7):

www.dishop.ro

- Duo Re Mi = cel mai slab
- Mi Fa So La = cel mai puternic





4.4.2 Metodă de setare:

1. Apasă butonul [] pentru dezarmare.
2. Ține apăsat [] până când ledul indicator rămâne aprins (ignorați sunetele).
3. Apasă [] pentru a selecta nivelul de sensibilitate dorit.
4. Apasă [] pentru a salva și ieși.

4.5 Setarea Volumului


- 3 nivele disponibile: mic, mediu, mare

4.5.2 Metodă:

1. Apasă [], apoi ține apăsat [] până se aprinde ledul.
2. Apasă [] pentru a selecta volumul dorit.
3. Apasă [] pentru a salva și ieși.



4.6 Împerecherea telecomenzii cu alarma

Dacă ai pierdut telecomanda sau ai cumpărat una nouă, urmează pașii de mai jos pentru a o împerechea cu alarma:

1. Ține apăsat **butonul de împerechere** de pe alarmă timp de aproximativ 3 secunde, până când alarma emite un sunet (bip).
2. Apoi, în decurs de 5 secunde, apasă orice buton de pe telecomandă (de exemplu, []).
3. Dacă împerecherea a fost reușită, alarma va emite din nou un sunet de confirmare (bip).

Notă: Poți împerechea **până la 8 telecomenzi** cu o singură alarmă.

4.7 Avertizare Baterie Scăzută și Încărcare

4.7.1 Alarmă: Dacă bateria este descărcată, când apăsați []/[], pe lângă sunetul de armare/dezarmare, alarma va emite și un sunet special pentru baterie descărcată.

Deschideți portul USB-C, conectați cablul USB original și un adaptor 5V (neinclus).

În timpul încărcării, LED-ul roșu este aprins. Când este complet încărcată, LED-ul se stinge.

4.7.2 Telecomandă: Dacă bateria este slabă, raza wireless scade sau telecomanda nu mai controlează corect alarma, înlocuiți bateria telecomenzii.

Notă: Instalarea ascunsă a alarmei poate reduce volumul sunetului. Nu instalați alarma într-un spațiu complet metalic – metalele pot reduce semnalul wireless și eficiența detecției.

Cum să înlocuiești bateria telecomenzii

1. Folosește o șurubelniță mică pentru a desface capacul.
 2. Glisează și deschide telecomanda.
 3. Folosește o șurubelniță plată pentru a scoate bateria.
 4. Înlocuiește bateria CR2032, cu atenție la polaritate.
-

5. Parametrii Produsului

- **5.1 Baterie internă:** 3.7V 700mAh, autonomie de lucru: aprox. 1-3 luni, timp de așteptare: până la 6 luni.
 - **5.2 Port încărcare:** USB-C standard 5V.
 - **5.3 Baterie telecomandă:**
 - WL03C: 27A/12V – 1-2 ani (5 utilizări/zi)
 - WL09C: CR2032 – 2-4 ani (5 utilizări/zi)
 - WL11C-4: CR2032 – 3-5 ani (5 utilizări/zi)
 - **5.4 Frecvență telecomandă:** 433.92 MHz
 - **5.5 Rezistență la apă:** IP65 – impermeabil și rezistent la praf
 - **5.6 Volum:** 90–110 dB (3 nivele)
 - **5.7 Temperatură de lucru:** -40 ~ +70 °C
 - **5.8 Umiditate de lucru:** <95%
 - **5.9 Temperatură de depozitare:** -40 ~ +70 °C
-

6. Ghid de depanare

6.1 Nu poate fi controlat:

Verifică indicatorul telecomenzii. Dacă nu se aprinde, înlocuiește bateria.

6.2 Alarma nu răspunde:

Este posibil să fie în modul de economisire a energiei. Încarcă alarma cel puțin 1 minut, apoi încearcă din nou.

6.3 Alarma a fost încărcată, dar tot nu funcționează:

Reasociază telecomanda cu alarma (vezi secțiunea 4.6).