

Alarmă Antifurt pentru Motocicletă/Bicicletă

Senzor de Vibrație/Deplasare cu Telecomandă

Model: JustZEN KS-SF22R

Manual de utilizare

1. Structura Externă

1.1 Diagrama Principală (Față & Spate)

- Buton Armare
- Buton Dezarmare
- Buton Sonerie/Comutare
- Clopot
- Bandă dublu-adezivă
- Orificiu pentru cablu

Avertismente:

- Acordați atenție metodei de fixare pe gazdă (cu bandă dublu-adezivă sau cablu de legare).
- Nu instalați în locuri ascunse care reduc sunetul alarmei.
- Nu instalați gazda înconjurată de piese metalice.

1.2 Modele de telecomenzi disponibile

- WL03C (opțional)
- WL09C (opțional)
- WL11C-4 (opțional, cu rotație la plasarea cipului gazdă)

2. Ghid de Instalare

2.1 Înlocuirea și instalarea bateriei gazdei

- Fabrica instalează implicit bateria. Dacă bateria este înlocuită sau instalată din nou, utilizați 3 baterii AAA alcaline.
- Gazda produce 3 sunete “Bi” scurte și indică pornirea. Nu demontați frecvent.
- Evitați instalarea în locuri cu temperaturi ridicate sau umiditate.
- Scoateți bateria dacă nu este utilizat pe termen lung.

2.2 Ghid demontare capac inferior:

1. Scoateți șurubul capacului.
2. Desfaceți capacul cu șurubelniță.
3. Rotiți și scoateți capacul pentru a înlocui bateria.

2.2 Aplicații și Setări

2.2.1 ARM & DISARM (Armare/Dezarmare)

- Apasă butonul [] pentru ARM: ton “Lo..Mi..Su” + “Bi” înseamnă armat.
- Apasă din nou sau mișcare: “Bi” continuu, alarma se declanșează.
- Apasă butonul [] pentru DISARM: ton “Mi..Le..Do”, semnal sonor, dezarmat.

2.2.2 Setare Sensibilitate, Volum, Sunet

- Apasă lung [] pentru setare sensibilitate: 7 niveluri (1 scăzut – 7 ridicat).
- Apasă lung [] pentru setare volum: 3 niveluri.
- Mod SOS: activare automată la cădere. Funcția poate fi afectată dacă instalarea nu este corectă.

2.2.3 Comutare sunet clopoțel

- Apasă [] de 3 ori pentru a comuta tonul între cele 3 opțiuni.

2.2.4 Funcția de căutare

- Apasă [], apoi din nou în 3 secunde → gazda va suna pentru a ajuta localizarea bicicletei/motocicletei.

2.2.5 Codare Telecomandă

2.2.5.1 Mod învățare

- Apasă [] până auzi 3 sunete “Bi”.
- Apasă [] → ton “Bi..Bi..Bi” înseamnă înregistrare cu succes.

2.2.5.2 Ștergere telecomandă

- Apasă [] până la 3 bipuri.
- Apasă [] de 5 ori → ton lung “Bi....” → toate codurile șterse.

2.2.5.3 Resetare generală

- Apasă [] până la ton “Bi..Bi..Bi”.
- Apasă [] + [] simultan → coduri resetate.

Limită: maxim 8 telecomenzi pot fi înregistrate.

2.2.6 Indicator baterie descărcată

- Bip “Du..Du..” de 2 ori = baterie scăzută (<3.3V).
- Lumina telecomenzii devine slabă = schimbați bateria.

2.2.7 Înlocuire baterie la telecomenzi

- **WL03C:** folosește șurubelniță mică pentru a deschide carcasa.

- **WL09C:** desfiletează și ridică capacul.
- **WL11C-4:** deschidere cu șurubelniță, înlocuiește CR2032.

3. Parametrii Produsului

3.1 Baterie gazdă:

- 3 baterii AAA alcaline.
- Utilizare normală: 1-3 luni.
- Standby: ~6 luni.

3.2 Baterii telecomandă:

- WL03C: 27A(12V), utilizare: 1 an.
- WL09C: CR2032 (3V), utilizare: 1 an.
- WL11C-4: CR2032(3V), utilizare: 3-5 ani.

3.3 Frecvență lucru: 433.92MHz

3.4 Rezistență la apă: IP65

3.5 Volum: 109~113 dB

3.6 Temperatură de funcționare: -40°C ~ +70°C

3.7 Umiditate: <95%

3.8 Temperatură depozitare: -40°C ~ +70°C

Note de siguranță:

- Respectați polaritatea bateriei.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor – risc de înghițire și sufocare.
- Nu folosiți în apropierea metalelor sau în locuri ascunse.