

Manual de utilizare – Higrotermometru JustZEN LX8101

I. Diagrama produsului

Această secțiune prezintă componentele principale și aspectul exterior al dispozitivului:



- **Orificiu de ventilație:** Asigură măsurarea precisă a mediului ambiant.
- **Locaș pentru deget / Mâner:** Permite deschiderea ușoară a capacului pentru înlocuirea bateriei.
- **Indicator de nivel de confort:** Oferă o reprezentare vizuală a stării de confort din încăperea.
- **Afișaj umiditate:** Indică nivelul curent al umidității relative.
- **Comutator Celsius / Fahrenheit:** Permite comutarea între unitățile de măsură a temperaturii.

II. Specificațiile produsului

- **Interval de măsurare a temperaturii:** -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
- **Precizie măsurare temperatură:** ± 1°C (1,8°F)
- **Rezoluție temperatură:** 0,1°C (0,2°F)
- **Interval de măsurare a umidității:** 10% RH – 99% RH
- **Precizie măsurare umiditate:** ± 5% RH
- **Rezoluție umiditate:** 1%
- **Alimentare:** 1 baterie CR2032
- **Dimensiuni:** 44 x 44 x 9 mm

III. Funcții de bază

- Afișaj temperatură
- Afișaj umiditate
- Indicator de confort
- Comutator pentru unitatea de temperatură (Celsius / Fahrenheit)

IV. Descrierea nivelului de confort

Dispozitivul utilizează un indicator grafic pentru a reflecta starea aerului din interior în funcție de umiditatea relativă:

- **10% – 39%:** Umiditate scăzută (Mediu uscat)
- **40% – 70%:** Nivel de confort optim (Mediu ideal)
- **71% – 99%:** Umiditate ridicată (Mediu umed)

Contact: www.dishop.ro

Email: dishop.office@gmail.com

Telefon: +40774637199