

(SeTracker2) Ghid de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul, pentru a parcurge instalarea și configurarea. Culoarea produsului poate diferi de cea a produsului real.

Pași înainte de utilizarea produsului

Asigurați-vă că modelul produsului este corect și că toate accesoriile sunt prezente.

Achiziționați o cartelă SIM GSM cu acces la internet, după consultarea distribuitorului produsului (asigurați-vă că dispozitivul este oprit ÎNAINTE de a introduce cartela SIM).

Funcția de afișare: Instalați aplicația client pe telefonul mobil. Puteți solicita detalii despre aplicație distribuitorului dumneavoastră. Pe manual este prezent un cod de bare și un cod QR care vă ajută la înregistrarea contului de utilizator.

Pentru GM8, funcțiile de apelare și alertă vocală pot folosi doar app2.

Caracteristicile produsului

- Poziționare prin stația de bază (Base Station)
- Platformă de servicii GPRS prin aplicație mobilă sau computer, cu mod de control dublu
- Poziționare, urmărire și monitorizare GPS în timp real
- Agendă telefonică (pentru contacte)
- Interfon / Push-to-Talk
- Traseu (Track)
- Alarmă ceas
- Zone sigure
- Alarmă de urgență SOS
- Alarmă baterie descărcată
- Prognoză meteo
- Oprire de la distanță
- Limbă și fus orar
- Mesaje vocale salvate în cloud
- Lanternă
- Joc

Setarea adresei IP de pe telefonul mobil

După introducerea cartelei SIM în ceas și pornirea acestuia, setați adresa IP trimițând un SMS către numărul cartelei SIM din ceas (telefonul mobil va primi un răspuns cu mesajul de reușită). Comenzile, în funcție de regiune:

Hong Kong:

`pw,123456,ip,agpse.3g-elec.com,8001#`

Europa și Africa:

`pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#`

Asia și Oceania:

`pw,123456,ip,54.169.10.136,8001#`

America de Nord:

`pw,123456,ip,54.153.6.9,8001#`

America de Sud:

`pw,123456,ip,54.207.93.14,8001#`

2. Instrucțiuni de operare a tastelor

Apelare vocală: Țineți apăsat butonul și roștiți numele persoanei din agenda telefonică pe care doriți să o apelați; ceasul va apela automat persoana respectivă.

Restaurare (Restore): Ceasul trebuie încărcat dacă doriți să îl porniți după restaurare.

Lanternă: Apăsați butonul continuu pentru a porni lanterna; apăsați încă o dată pentru a o opri.

3. Componentele afișajului ecranului, cu descrieri



Ecranele afișajului ceasului: cadran ceas, cadran digital, Agendă telefonică (Phone Book), Album, Învățare rapidă (Quick Learning), Descărcare aplicație (APP Download), Lanternă (Flashlight), WeChat

4. Ghid de utilizare a aplicației client (security guard)

Reminder: Letu este aplicația (jocul) unei terțe părți. Părinții trebuie să o instaleze mai întâi pe telefonul mobil, apoi să urmeze manualul de utilizare pentru configurare. (Pentru orice probleme legate de aceasta, consultați Letu.)

5.1 Autentificarea în aplicație

(Puteți deschide aplicația după scanarea codului QR din manual; va intra în pagina prezentată în partea stângă a imaginii.)

5.1 Înregistrarea în aplicație

Trebuie mai întâi să vă înregistrați manual, înainte de a vă putea autentifica în cont. În timpul înregistrării puteți fie să scanați codul de înregistrare de 15 cifre, fie să introduceți codul manual. Fiecare cod este unic, deci nu poate fi folosit de mai multe ori; dacă acel cod a fost deja înregistrat, va trebui să cereți agentului comercial să restabilească numărul de ID corespunzător. Trebuie să creați contul folosind 4–16 cifre sau litere. Contul este strict exclusiv și nu poate fi folosit în mod repetat de altcineva; totuși, dacă este folosit în mod repetat de altcineva, utilizatorul inițial va trebui să creeze un cont nou și să se înregistreze din nou.

Clienții pot introduce singuri informațiile, iar parola poate fi modificată ulterior dacă utilizatorul o uită; sunt necesare codul de înregistrare, datele de autentificare și numărul de telefon mobil folosit la înregistrarea contului. Ecranul de înregistrare este prezentat în figura de mai jos.



Ecranele de înregistrare

5.2 Introducere în funcțiile interfeței principale

5.2.1 Interfața meniului de funcții al aplicației

După finalizarea înregistrării contului, introduceți numărul de cont și parola în interfața de autentificare și continuați; veți fi condus în interfața principală, prezentată în figura de mai jos.



Interfața principală (meniul de funcții al aplicației)

Instrucțiuni despre unele funcții:

(1) Chat vocal: Ceasul poate trimite mesaje vocale familiei și prietenilor. Aplicația de pe telefonul mobil poate trimite, de asemenea, mesaje vocale către ceas. Cel mai lung mesaj vocal poate avea 15 secunde. Copiii pot apăsa butonul SOS pentru a reda mesajul vocal. Dacă ceasul trebuie să trimită un mesaj vocal către aplicație, țineți apăsat butonul de înregistrare pentru a înregistra; cel mai lung mesaj vocal este de 15 secunde. (Părinții sunt anunțați prin SMS de fiecare dată când aplicația primește un mesaj vocal. Momentul în care primiți mesajele vocale depinde de starea rețelei.) Trimiterea mesajelor vocale de pe ceas către prieten: țineți apăsat butonul de înregistrare pentru a înregistra mesaje. Cel mai lung mesaj vocal este de 15 secunde.

(2) Informații utilizator: Puteți completa informațiile despre copiii dumneavoastră, cum ar fi datele de bază, hobby-urile etc.

(3) Setări: Pentru a configura parametrii de funcționare ai ceasului.

1: Setarea numerelor SOS: Utilizatorul poate seta trei numere de contact ca numere SOS. În caz de urgență, apăsarea tastei SOS timp de trei secunde va face ceasul să emită o alarmă și să apeleze pe rând (în buclă) cele trei numere SOS atribuite, până când cineva răspunde. Dacă nimeni nu răspunde la numere, apelurile în buclă se încheie după 2 runde.

2: Monitorizare: În general, numărul de telefon atribuit monitorizării va fi setat pe cel al părinților. După ce utilizatorul începe să folosească această funcție, ceasul va apela numărul de

monitorizare atribuit. Purtătorul ceasului nu poate auzi sunetele de la telefon, însă telefonul poate monitoriza ceasul.

3: Agenda telefonică (pentru contacte): Puteți adăuga 15 numere de telefon în agenda ceasului. Aceste 15 numere pot fi apelate de pe ceas pentru a iniția Push-To-Talk.

4: Căutarea ceasului: Dacă utilizatorul nu găsește ceasul, poate trimite această instrucțiune către ceas; ceasul va începe apoi să sune timp de un minut, pentru a fi mai ușor de găsit. Opiți sunetul apăsând orice tastă de pe ceas.

5: Alertă vocală: Setati și înregistrați alarma de program; ceasul vă va reaminti la ora corespunzătoare programul dumneavoastră.



Ecrane din aplicație (setări)

6: Limbă și fus orar: Prin această opțiune clienții pot schimba limba ceasului (Notă: limbile acceptate de ceas depind de tipul ceasului, iar numărul de fusuri orare acceptate diferă în funcție de tipul de ceas). După selectarea limbii, apăsați „Salvare”. (Această operațiune poate fi realizată numai cu o cartelă SIM funcțională, după instalarea și pornirea ceasului.)



Ecrane din aplicație: meniul de setări și selectarea limbii

7: Restabilirea modului de funcționare implicit: Modul de funcționare implicit: GPS activ 24 de ore pe zi, cu interval de încărcare (upload) de 10 minute.

8: Opreire de la distanță: Când ceasul a fost pornit și funcționează de ceva timp, utilizatorul nu îl poate opri apăsând tasta „Power off”; ceasul poate fi oprit doar folosind funcția „Remote Shutdown” din aplicația mobilă.

(4) Hartă: Urmărire a locației în timp real. Interfața hărții va afișa poziția ceasului și a telefonului mobil (care are aplicația). Apăsați pe „localizare” și ceasul va începe poziționarea în timp real timp de trei minute, cu un interval de încărcare de 10 secunde; după trei minute, ceasul revine la modul de funcționare implicit. Prin interfața hărții, utilizatorul poate afla locația ceasului în timp

real. Când este setat pe poziționare GPS, pictograma locației apare de culoare roșie, iar la poziționarea prin stația de bază apare de culoare albastră.

Urmărire (Tracking): Puteți verifica traseul istoric în funcție de perioada de timp. Comutatorul stației de bază din interfață se referă la afișarea punctelor stației de bază în timpul urmăririi. Dacă îl dezactivați, nu va fi afișată locația stației de bază.

(5) Lista de funcții: Apăsați colțul din dreapta sus.



Lista de funcții (peste harta cu poziția ceasului)

1: Zona sigură: Raza minimă a zonei de siguranță este de 500 de metri. Când utilizatorul intră sau iese din zonă, se va declanșa alarma.

2: Dezactivare în timpul orelor: Puteți seta intervalul de timp în care sunt blocate toate apelurile primite în timpul orelor de curs.

3: Setări alerte SMS: Baterie descărcată, SOS, Ceas scos de la mână. Acestea sunt cele trei tipuri de mesaje de alarmă. Ceasul va trimite mesajele de alarmă către numărul de telefon atribuit. Mesajele de alarmă vor consuma din credit aceeași sumă ca mesajele obișnuite. De aceea, după atribuirea acestui număr, el va fi adăugat implicit în mod automat în lista numerelor de monitorizare.

4: Alarmă ceas: Utilizatorul poate seta trei alarme și poate alege să le configureze după cum dorește, în funcție de nevoi.

5: Recompense de dragoste (Love awards): Selectați în aplicație numărul de inimi roșii și apăsați „da” pentru a le trimite către ceas. Inimile roșii vor fi afișate pe ceas.

6: Centrul de informații: Aici puteți verifica toate înregistrările alarmelor.

Zona sigură: Raza minimă a zonei de siguranță este de 500 de metri. Când utilizatorul intră sau iese din zonă (alarmă se trimite numai când ceasul este în mod GPS; dacă folosește modul stație de bază, nu va trimite mesajul de alarmă către aplicație).

7: „Setări personale” — colțul din dreapta sus.



Meniul „Setări personale”

Atenție: Puteți vedea numărul de ID de înregistrare al clientului în lista de echipamente. Dacă acest număr de ID diferă de cel atribuit ceasului, ceasul nu se va putea conecta la aplicație.

Documentul „Ajutor” (Help) conține descrieri mai detaliate ale tuturor funcțiilor ceasului, astfel încât clientul să poată înțelege totul cu atenție.

Comutare (Switch): Dacă contul dumneavoastră administrează mai multe ceasuri, puteți comuta între ele oricând doriți.

Dispozitiv (Device): Apăsați pictograma, iar harta va actualiza locația ceasului.

5.3 Instrucțiuni pentru alarma ceasului

Dacă ceasul emite o alarmă în orice circumstanțe, aplicația de pe smartphone va primi mesajele de alarmă. Apăsați „alarmă” în aplicația mobilă și intrați în interfața principală a aplicației; aici puteți obține toate informațiile de care aveți nevoie despre alarmă.

6. Instrucțiuni privind modurile de funcționare ale ceasului

Ceasul are trei moduri de funcționare de bază: „modul economisire energie”, „modul normal” și „modul de poziționare în timp real”. Modurile diferite au intervale de încărcare (upload) diferite:

- Mod normal: interval de 600 de secunde.
- Mod economisire energie: interval de 3600 de secunde.
- Mod poziționare în timp real: interval de 60 de secunde.

7. Instrucțiuni suplimentare de utilizare a ceasului

7.1 Alarma de urgență SOS a ceasului

Apăsați lung tasta „SOS” (tasta 2 a ceasului) timp de 3 secunde; pe ecranul ceasului va apărea mesajul „SOS”, iar ceasul va fi în stare de alarmă. În al doilea rând, va apela în buclă cele trei numere SOS, timp de două runde. Dacă cineva răspunde la apel, ceasul va înceta apelarea. Dacă însă nimeni nu răspunde, ceasul va înceta apelarea după două runde. Ceasul va trimite un SMS către numărul de monitorizare (dezactivat implicit). Totodată, o notificare de alarmă va fi trimisă și către aplicația mobilă asociată.

7.2 Alarma de baterie descărcată

Bateria ceasului este afișată în procente. Când nivelul bateriei scade sub 20%, ceasul va trimite un SMS de alarmă către numărul de monitorizare (dezactivat implicit). Totodată, o notificare de alarmă va fi trimisă către aplicația mobilă.

7.3 Interfon (Push-To-Talk)

Folosiți ceasul pentru o conversație Push-To-Talk cu aplicația: țineți apăsată tasta „Tape” a ceasului pentru a începe înregistrarea audio; înregistrarea vocală va fi trimisă către aplicația asociată după eliberarea tastei.

7.4 Monitorizare vocală

Atribuiți mai întâi un număr de monitorizare; numărul va fi salvat implicit în setările alertelor SMS. După trimiterea instrucțiunilor pentru activarea monitorizării vocale, ceasul va apela numărul de monitorizare pentru un apel unidirecțional.

7.5 Oprirea

Ceasul poate fi oprit apăsând butonul (fără cartelă SIM). Poate fi oprit și din aplicația mobilă prin „Remote Shutdown” sau prin pierderea alimentării (baterie descărcată).

7.6 Agenda telefonică

Setați 10 numere de contact în agenda ceasului: apăsați scurt tasta 1 de pe ceas pentru a deschide agenda; apăsați din nou scurt pentru a selecta numărul dorit (numerele se parcurg în buclă, de jos); apăsați tasta 1 pentru a apela numărul selectat. Aceste 10 numere de telefon pot fi apelate de pe ceas și folosite pentru a iniția o conversație prin mesaje audio Push-To-Talk.

7.7 Preluarea și închiderea apelurilor

Când sună alt ceas, apăsați scurt tasta 1 pentru a răspunde. Dacă utilizatorul dorește să închidă, apăsați tasta 2.

7.8 Apelare vocală

Folosiți ceasul pentru o conversație Push-To-Talk cu aplicația: țineți apăsată tasta „Tape” a ceasului pentru a începe înregistrarea audio; înregistrarea vocală va fi trimisă către aplicația asociată după eliberarea tastei.

8. Depanare

- 1) Dacă ceasul nu se poate conecta la server după prima pornire, aplicația mobilă va afișa mesajul că dispozitivul nu este conectat la internet. Vă rugăm să verificați:
- 2) Dacă cartela SIM instalată în ceas aparține rețelei GSM sau nu; rețele precum Telecom nu sunt acceptate.
- 3) Dacă cartela SIM a ceasului are activat traficul de date 2G sau nu. În prezent ceasurile pot folosi doar trafic de date 2G, deci cartela trebuie să fie compatibilă cu traficul de date 2G.
- 4) Parametrii serverului, precum IP și port: verificați dacă ID-ul este corect și asigurați-vă că numărul de ID al ceasului este același cu cel marcat pe ceas de fabrica producătoare. Clientul poate trimite singur ceasului SMS-ul „w,123456,ts#” (ceasul trebuie să fie pornit, cu cartelă SIM, iar SMS-ul trebuie scris cu metoda de introducere în engleză). Clientul se poate adresa agentului dacă are întrebări.
- 5) Există două situații în care utilizatorul nu se poate înregistra:
 - a. Numărul echipamentului nu există sau numărul dispozitivului a fost deja înregistrat; în acest caz trebuie să apelați la un agent pentru rezolvarea problemei.
 - b. Mesajul că contul a fost deja înregistrat de altcineva; clientul trebuie doar să treacă la un alt cont și să se înregistreze din nou.

9. Intrare prin scanarea codului QR

Scanați codul QR; după aceea puteți descărca aplicația client din App Store (iOS) sau din magazinul de aplicații Android.



Cod QR pentru descărcarea aplicației

Pentru GM8, funcțiile de apelare și alertă vocală pot folosi doar app2.