


## Cum sa-ti folosești termometrul?


- 1 Apasati „butonul Masurare” pentru a porni termometrul.



- 2 Tineti termometrul la 3 cm (1,5 inchii) de frunte și îndreptați-l spre centru.



- 3 Incepeti sa masurati cu o apasare scurta a butonului „Masurati”, apoi puteti citi valoarea.



- 4 Cand sunetul este complet auzit, acum puteti citi valoarea.



- 5 Cand pe ecran apare .....

..... inseamna eșecul măsurării.

Cauza posibila este urmatoarea: A. Distanța de măsurare este mai mare de 3 cm (1,5 inci);

B. Temperatura măsurată este mai mica de 32 °C (89,6 °F).

\* Nu utilizați modul frunte pentru a măsura temperatura camerei/obiectului și trebuie să așteptați până când bipul se




oprește complet înainte de a verifica valoarea temperaturii.

\* Dacă nu este rezolvată, va rugăm să contactați distribuitorul.

- 1 Cum se instalează bateria?

Va rugăm să instalați bateria așa cum se arată în imagine.



- 2 Mute mode

Când termometrul este pornit apăsați scurt butonul „Mute” pentru mai puțin de 1 secundă, când pe ecran apare „M”, se trece în modul Apăsați scurt tasta „M”, din nou, se dezactivează sunetul modul. (setare din fabrică: modul de dezactivare a sunetului)

\* Dezactivarea sunetului este doar un sunet sonor, nu are legătura cu valoarea de temperatură transmisă.



- 3 35 de seturi de date de memorie

Când termometrul este pornit, apăsați scurt MEM pentru a trece la modul de memorie, apăsați MEM din nou pentru a verifica cele 35 de seturi de măsurători unul câte unul.

Dacă nu există valoare, va afișa „MEM”.

- 4 Luați temperatura camerei/obiectului

Când termometrul este oprit, apăsați butonul „MEM” timp de 3 secunde, ecranul va afișa „MEM”. apoi apăsați pe Buton de măsurare pentru a măsura camera/obiectul.

Tineti termometrul la aproximativ 1-3 cm (0,4 -1,2 inchii) distanța de obiect.

Apasati și eliberați butonul Masurare în 1 secundă, când se aude bip-ul, acum puteti citi valoarea.



- 5 °F / °C conversion

Conversie °F/°C Când termometrul este pornit, apăsați scurt butonul „°F/°C” pentru a comuta °F/°C.

