


Manual de utilizare – Spumator de lapte reglabil JustZEN

Schemă produs:

Descriere produs



Instrucțiuni de instalare

Introduceți capul de amestec conform direcției indicate de săgeata ↓, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.



Instrucțiuni de utilizare

1. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni produsul (se aprinde lumina albastră).
2. Produsul pornește la viteză mică. Apăsând din nou butonul PORNIT/OPRIT se schimbă viteza de la mică la medie și apoi la mare.
3. Este potrivit pentru lichide calde sau reci. Alegeți viteza dorită (mică, medie, mare) pentru a obține efectul ideal de spumare pentru diverse lichide: lapte, cafea, ciocolată, suc etc.
4. Schimbați capul de tel cu cel de tip balon pentru un efect mai bun în recipiente mari.

Încărcare

1. Acest produs se încarcă doar prin cablu Android (micro-USB).
2. Tensiune de ieșire suportată: 5V DC, curent sub 0.5A.
3. Lumina roșie indică încărcarea. Lumina verde apare când este complet încărcat. Încărcarea completă durează aproximativ 3 ore.

Instrucțiuni de curățare și protecție

1. Spălați capul de amestec cu apă curentă sau înmuiați-l într-un detergent. Clătiți-l și apoi uscați-l în aer.
2. Nu lăsați corpul aparatului să intre în contact cu apa.
3. Păstrați produsul într-un mediu uscat, sub 60°C, altfel durata de viață va fi redusă.

Parametri tehnici

- Tip baterie: 1200 mAh
- Tensiune de încărcare: 5V
- Curent de încărcare: 0.5A
- Timp de funcționare:
 - 1 oră la viteză mare
 - 1.5 ore la viteză medie/mică*(Timpul de utilizare optim este sub 5 minute. Utilizarea excesivă poate deteriora motorul și scurta durata bateriei)*
- Timp de încărcare: 3 ore
- Accesorii: cap de amestec, cap balon, unitate principală, cablu
- Culoare: negru

Vă mulțumim că ați folosit produsele noastre. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați. Acesta nu este o jucărie – păstrați-l departe de copii pentru a evita accidentele.