

ROMÂNĂ

PIOLEȚI - INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Nu folosiți acest produs fără a citi cu atenție și a înțelege aceste instrucțiuni tehnice.

Acestea ilustrează modul de folosire a acestui produs. Numai unele dintre modurile de folosire nepotrivite sau de utilizare greșită cunoscute sunt reprezentate (arătate în imaginile tăiate) (Fig. 2, 3, 4). Există multe alte moduri de folosire greșită, este imposibil să le enumerăm pe toate, sau chiar să le imaginăm. **Numai tehnicile de folosire indicate în imaginile care nu sunt tăiate sunt autorizate.** Orice altă utilizare este exclusă datorită pericolului de moarte. În caz unei îndoieli sau probleme de înțelegere, contactați SINGING ROCK.

Activitățile la înălțime, cum sunt cățărutul, via ferrata, speologia, coborârea în rapel, schiul de tură, salvările, alpinismul utilitar sau explorările sunt activități periculoase care pot conduce la accidente grave sau chiar moarte. Vă asumați personal toate riscurile și responsabilitățile pentru toate stricăciunile, accidentele sau moartea care pot interveni în timpul folosirii acestor produse în orice manieră. Dacă nu sunteți capabil, sau nu sunteți în poziția de a vă asuma această responsabilitate sau să vă asumați acest risc, nu folosiți acest echipament.

FOLOSIRE

O perioadă de pregătire adecvată pentru a înțelege tehnicile specifice și metodele de securitate este esențială pentru folosirea acestui produs. Acest produs trebuie să fie folosit doar de către persoane competente și responsabile sau de către persoane aflate sub control vizual direct a unei persoane competente și responsabile. Condiția fizică a utilizatorului poate avea influență asupra siguranței sale în timpul utilizării normale sau în timpul unei urgențe. Acest piolet este proiectat pentru activități în teren montan cu gheață, cum ar fi turele pe ghețari, schi alpinism sau cățărare pe gheață. (Fig.9)

DESIGN

Văful, lama, lopățica sunt realizate din oțel călit, Cr-Mo, de înaltă calitate, care asigură durata lungă de viață a pioletului. Pioletul poate fi echipat cu o chingă (Fig.5).

ATENȚIE: UTILIZAREA IMPROPRIE REDUCE REZISTENȚA ȘI DURATA DE VIAȚĂ A PRODUSULUI !

ÎNȚEȚINERE ȘI CURATARE

Produsul poate fi spălat în apă rece curată de calitate obișnuită. Dacă este încă murdar, poate fi spălat în apă caldă (maxim 30°C) și dacă este necesar, folosiți săpun pur, la o diluție aproximativă, cu pH între 5,5 și 8,5. Clătiți complet și uscați încet, departe de surse de căldură direct și radiații UV. A nu se folosi detergenți.

Nu ascuțiți părțile ascuțite folosind un polizor. Pentru ascuțire recomandăm utilizarea unei pile fine manuale (Fig.7).

MARCARE

Pentru marcarea pioletilor vedeți Fig.6.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Toate produsele chimice, materialele corozive și solvenții trebuie privite ca fiind dăunătoare. Nu depozitați produsul în medii corozive (locuri cu slinitate mare). În ciuda protecției sale UV, este recomandat ca acest produs să fie depozitat departe de lumina direct, într-un loc bine ventilat, departe de surse de căldură directă. Verificați dacă nu este prea deformat sau îndoit. Niciodată nu depozitați un produs care nu este uscat complet. Utilizați acest produs peste minim -40°C (-40°F) și maxim 80°C (176°F). Evitați să lăsați echipamentul în mașină sau într-un loc închis, expus la soare. Evitați frecarea pe suprafețe abrazive sau margini ascuțite.

DURATĂ DE VIAȚĂ ȘI INSPECȚII


Durata de viață a acestui produs nu este limitată strict de către producător. În funcție de starea produsului și istoricul său, poate fi necesar ca acest produs să fie retras imediat (de exemplu, semen vizibile de deteriorare). Durata de viață poate fi influențată de numeroși factori, cum ar fi utilizarea frecventă sau improprie, mediul în care se folosește (umiditate, îngheț, gheață), corozione, încărcare anormală, expunere la surse de căldură, depozitare improprie, etc. Întotdeauna verificați echipamentul înainte și în timpul folosirii. Dacă observați orice urmă de deteriorare, retrageți imediat produsul din folosință. Nu ezitați să contactați SINGING ROCK în caz de îndoială. Orice modificare sau reparație în afara fabricii noastre este interzisă.

GARANȚIA SINGING ROCK

SINGING ROCK GARANTEE:

Acest produs este garantat 3 ani pentru defecte de material sau fabricație. Garanția nu include uzura normală în urma folosirii, a modificării, alterării sau a depozitării improprie. De asemenea, se exclud din garanție defectele datorate accidentelor, a neglijenței, a folosirii în scopuri pentru care nu a fost proiectat produsul. SINGING ROCK nu este responsabil pentru consecințele directe, indirecte, accidentale sau orice alt tip de stricăciuni rezultate din utilizarea acestui produs.


Este esențial pentru siguranța utilizatorului ca aceste instrucțiuni de folosire să fie traduse în limba țării în care se folosește acest produs.




ICE AXE

CE 1019


Manufacturer and importer information




2




3




4




5




6



7



8



9

MASS	EDGE PICK	ICE PICK	ICE PICK	PICK SPICER	HAMMER	BIKER	PICK
EXE00500	EXE00500	EXE00500	EXE00500	EXE00500	EXE00500	EXE00500	EXE00500

TYPE	WEAR	WEAR/LIGHT	MERAN	SANDY	EDGE	LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
WEAR	1	-	J J J	J J J	J J	55,162/419	445/470/495
WEAR/LIGHT	1	-	J J J	J J J	J J	52/59	360/405
MERAN	1	-	J	J J J	J J	55,165/72	465/480/505
SANDY	2	⓪	✓	✓	J J J	50	40
EDGE	2	⓪	✓	✓	J J J	54	100