



AMBRA



Type: SUP 015VR

CE

PARTI PRINCIPALI



1	Cassetto raccoglioggetti
2	Vasca raccoglioggetti
3	Griglia appoggia tazze
4	Interruttore generale (parte posteriore macchina)
5	Cavo alimentazione
6	Erogatore caffè
7	Tubo erogazione acqua calda
8	Pannello di comando
9	Serbatoio acqua
10	Indicatore di livello acqua (all'interno serbatoio acqua)
11	Contenitore caffè in grani
12	Coperchio caffè in grani (sotto il coperchio con serratura)

13	Pomello di regolazione del grado di macinatura
14	Vite dosatore caffè
15	Sportello di servizio con serratura
16	Leva di bloccaggio del gruppo erogatore
17	Gruppo erogatore
18	Vaschetta per residui di caffè
19	Microinterruttore di sicurezza
20	Coperchio con serratura
21	Piastrina per serratura coperchio
22	Chiavi serrature (2x)
23	Chiave per gruppo erogatore
24	Vite fissaggio serratura coperchio

Il distributore Ambra può essere corredato dai seguenti componenti opzionali:

Box monetiera	Predisposizione per l'alloggiamento di una monetiera o sistema chiave.
Mobiletto	Ha la funzione di sorreggere il distributore e di contenere bicchieri, palette, zucchero ed eventuali scorte.


Per maggiori informazioni vedere manuali corrispondenti.


SOMMARIO


PARTI PRINCIPALI	2		
1 INTRODUZIONE AL MANUALE	4		
1.1 PREMESSA	4		
1.2 SIMBOLOGIA UTILIZZATA	5		
1.3 NOTE	5		
2 INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE	6		
2.1 INFORMAZIONI PER IL MANUTENTORE TECNICO	6		
2.2 DESCRIZIONE ED USO PREVISTO	6		
2.3 IDENTIFICAZIONE DEL DISTRIBUTORE	7		
2.4 DATI TECNICI	8		
3 SICUREZZA	9		
3.1 PREMESSA	9		
3.2 NORME GENERALI DI SICUREZZA	9		
3.3 REQUISITI DEGLI OPERATORI	10		
3.4 DISPOSITIVI DI SICUREZZA	10		
3.5 RISCHI RESIDUI	11		
4 MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO	12		
4.1 SCARICO E MOVIMENTAZIONE	12		
4.2 STOCCAGGIO	12		
5 INSTALLAZIONE	13		
5.1 AVVERTENZE	13		
5.2 DISMILLO E POSIZIONAMENTO	13		
5.3 MONTAGGIO PIASTRINA SERRATURA COPERCHIO	14		
5.4 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA	14		
6 DESCRIZIONE COMANDI	15		
6.1 INTERRUTTORE GENERALE	15		
6.2 DISPLAY	15		
6.3 SPIE EROGAZIONI	15		
6.4 TASTIERA	15		
6.5 DESCRIZIONE TASTI IN FASE DI NORMALE FUNZIONAMENTO	15		
7 RIFORNIMENTI E MESSA IN SERVIZIO	16		
7.1 MISCELE DI CAFFÈ	16		
7.2 RIFORNIMENTO CAFFÈ IN GRANI	16		
7.3 RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA	17		
7.4 REGOLAZIONE DEL GRADO DI MACINATURA	18		
7.5 REGOLAZIONE EROGATORE CAFFÈ	19		
7.6 PRIMA ACCENSIONE DEL DISTRIBUTORE	19		
7.7 RIEMPIMENTO CIRCUITO IDRAULICO	19		
7.8 LAVAGGIO PARTI A CONTATTO CON ALIMENTI	20		
7.9 USO DEL DISTRIBUTORE	20		
8 MENU DI PROGRAMMAZIONE E DI MANUTENZIONE	21		
8.1 DESCRIZIONE TASTI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE	21		
8.2 MENU DI PROGRAMMAZIONE	22		
9 FUNZIONAMENTO ED USO	33		
9.1 STATI DEL DISTRIBUTORE	33		
9.2 SEGNALAZIONI	33		
9.3 REGOLAZIONE LIVELLO DI RIEMPIMENTO DELLE TAZZE	34		
9.4 PRERISCALDAMENTO	34		
9.5 EROGAZIONE DEL CAFFÈ	34		
9.6 EROGAZIONE DI ACQUA CALDA	35		
10 PULIZIA E MANUTENZIONE	36		
		10.1 NOTE GENERALI PER IL BUON FUNZIONAMENTO	36
		10.2 PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA	37
		10.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	42
		11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (TROUBLESHOOTING)	44
		11.1 SEGNALAZIONI	44
		11.2 INCONVENIENTI	44
		12 IMMAGAZZINAMENTO - SMALTIMENTO	47
		12.1 RIPOSIZIONAMENTO IN ALTRO LUOGO	47
		12.2 INATTIVITÀ ED IMMAGAZZINAMENTO	47
		13 ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO A FINE VITA	48


I INTRODUZIONE AL MANUALE


I.1 Premessa

 La presente pubblicazione è parte integrante del distributore e deve essere letta attentamente al fine di un utilizzo corretto dello stesso ed in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

 In questo manuale sono riportate le informazioni tecniche necessarie per svolgere correttamente le procedure d'uso, installazione, pulizia e manutenzione del distributore automatico.

 Consultare sempre questa pubblicazione prima di compiere qualsiasi operazione.

 La presente pubblicazione deve essere conservata con cura e deve accompagnare il distributore durante tutta la sua vita operativa, compresi gli eventuali passaggi di proprietà.

 In caso di smarrimento o deterioramento del presente manuale, è possibile riceverne una copia facendo richiesta al Costruttore o al servizio tecnico, segnalando i dati riportati sulla targhetta d'identificazione posta sul lato posteriore del distributore stesso.

I.2 Simbologia utilizzata

La suddetta pubblicazione contiene diversi tipi d'avvertenze allo scopo di evidenziare i vari livelli di pericolo o di competenze.

A completamento del simbolo si riporta un messaggio che suggerisce procedure d'impiego o comportamentali e fornisce informazioni utili per il buon funzionamento del distributore.

Attenzione

È utilizzato per evidenziare situazioni di pericolo per gli addetti all'uso, al rifornimento, alla manutenzione del distributore stesso o del prodotto da erogare.

Divieto

È utilizzato per evidenziare azioni/operazioni che non si devono eseguire.

Importante

È utilizzato per segnalare operazioni che, se eseguite correttamente, salvaguardano il buon funzionamento del distributore.

Soluzioni consigliate

È utilizzato per indicare le procedure alternative che rendono più rapide le operazioni di programmazione e/o manutenzione.

Utilizzatore

È utilizzato per indicare l'utente del distributore. Ad esso non è consentita alcuna operazione di pulizia o di manutenzione.

Addetto al rifornimento


È utilizzato per indicare le operazioni che possono essere eseguite dal personale addetto esclusivamente al rifornimento ed alla pulizia del distributore.

L'addetto al rifornimento non può effettuare alcuna operazione di pertinenza del Manutentore Tecnico.

Manutentore Tecnico


È utilizzato per segnalare le operazioni che sono di competenza del personale specializzato addetto alla manutenzione.

I.3 Note

 La chiave per l'apertura del coperchio dei contenitori acqua e caffè, dello sportello laterale e dell'eventuale sportello gettoniera sono in dotazione solo al personale del rifornimento e al manutentore.

2 INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE

2.1 Informazioni per il Manutentore Tecnico

 Il distributore deve essere installato in un luogo ben illuminato, al riparo dalle intemperie, asciutto, non polveroso e con un pavimento adatto a sostenerne il peso.

Per garantire il corretto funzionamento e la sua affidabilità nel tempo, consigliamo quanto segue:

- temperatura ambiente: da +2°C a +32°C;
- umidità massima consentita: 80% (non condensata).

Per particolari tipologie d'installazione, non previste in questa pubblicazione, rivolgersi al rivenditore, all'importatore della propria nazione o, nel caso non siano raggiungibili, al Costruttore stesso.

Il servizio tecnico si rende disponibile per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il buon funzionamento del distributore automatico e per soddisfare richieste di fornitura di ricambi o di assistenza tecnica.

Il Manutentore Tecnico è tenuto alla conoscenza ed al rispetto assoluto, dal punto di vista tecnico, delle avvertenze di sicurezza contenute in questo manuale in modo tale che le operazioni di installazione, messa in funzione, utilizzo e manutenzione possano essere svolte in condizioni di sicurezza.

È fatta responsabilità assoluta del Manutentore Tecnico, fornire le chiavi di accesso all'interno del distributore ad un altro operatore (Addetto al Rifornimento), fermo restando che la responsabilità di ogni intervento rimane al Manutentore Tecnico.


Questo manuale è parte integrante della fornitura del distributore automatico e deve sempre poter essere consultato prima di eseguire qualsiasi operazione sullo stesso.


2.2 Descrizione ed uso previsto


Con il distributore AMBRA è possibile ottenere l'erogazione automatica di:

- caffè e caffè espresso preparati con caffè in grani macinato all'istante;
- acqua calda per la preparazione di bevande;

Ogni altro utilizzo, è da considerarsi uso improprio e quindi pericoloso.

 Non introdurre all'interno del distributore prodotti potenzialmente pericolosi per effetto di temperature non adeguate.


 Nel caso di uso improprio decade ogni forma di garanzia, il Costruttore declina ogni responsabilità per danni causati alle persone e/o cose.

 È inoltre considerato uso improprio:

- qualsiasi utilizzo differente da quello previsto e/o con tecniche diverse da quelle indicate in questa pubblicazione;
- qualsiasi intervento sul distributore automatico che sia in contrasto con le indicazioni riportate su questa pubblicazione;
- qualsiasi manomissione a componenti e/o dispositivi di sicurezza non preventivamente autorizzati dalla ditta Costruttrice e comunque eseguita da personale non autorizzato a tali operazioni;
- qualsiasi ubicazione del distributore non prevista in questo manuale.


2.3 Identificazione del distributore


Il distributore è identificato dal nome, dal modello e dal numero di matricola rilevabili sull'apposita targhetta dati.



Sulla targhetta sono riportati i seguenti dati:


- nome del Costruttore;
- marcature di conformità;
- modello;
- N° di matricola;
- anno e mese di fabbricazione;
- tensione di alimentazione (V);
- frequenza di alimentazione (Hz);
- potenza elettrica assorbita (W);

 È assolutamente vietato manomettere o modificare la targhetta dati.

 Per qualsiasi richiesta presso il servizio tecnico, far sempre riferimento a tale targhetta, riportando i dati specifici impressi sulla stessa.

2.4 Dati Tecnici

Dimensioni (l x h x p)	380 x 440 x 460 mm	
Peso	17,5 kg circa	
Potenza Nominale	vedere targhetta dati	
Tensione di alimentazione	vedere targhetta dati	
Lunghezza cavo di alimentazione	1200 mm circa	
Sistema di funzionamento	caldaia a immersione da 1000W pompa elettromagnetica a vibrazione	
Controllo della temperatura	elettronico	
Regolazione del macinacaffè	regolazione fine a scatti	
Espulsione dei fondi di caffè	automatica	
Dosaggio della polvere di caffè	vite di regolazione	
Programmazione delle quantità	0 - 250 ml circa	
Serbatoio acqua	amovibile, trasparente	
Capacità	Serbatoio acqua	6,5 litri circa
	Contentore caffè in grani	720 gr. circa di caffè in grani
	Vasca raccogli-gocce	1 litro circa
Tempo di riscaldamento	3 minuti circa	
Tempo di preparazione	Espresso	ca. 20 secondi per tazzina
	Caffè	ca. 35 secondi per tazza
	Acqua Calda	ca. 60 secondi per tazza
Protezione antisurriscaldamento	incorporata	
Isolamento	classe di protezione I	
Approvazioni	vedere targhetta dati	
Conformità	norme vigenti per categorie di prodotto (vedere Dichiarazione di conformità presente nell'imballo)	
Livello di pressione sonora ponderata A	inferiore a 70 dB	



3 SICUREZZA

3.1 Premessa


In ottemperanza alla Direttiva bassa tensione 2006/95/EC (che sostituisce la direttiva 73/23/EEC e successivi emendamenti) ed alla Direttiva marcatura CE, 93/68/CEE, la SAECO VENDING ha costituito presso i propri stabilimenti un fascicolo tecnico relativo al distributore AMBRA, recependo in fase di progetto, le normative indicate di seguito:

- | | |
|----------------|-----------------|
| - EN 55014 | - EN 61000-4-4 |
| - EN 6100-3-2 | - EN 61000-4-5 |
| - EN 61000-3-3 | - EN 61000-4-11 |
| - EN 61000-4-2 | - EN 60335-2-75 |
| - EN 61000-4-3 | - EN 60335-1 |

3.2 Norme generali di sicurezza

È vietato:

- manomettere o disattivare i sistemi di sicurezza installati sul distributore;
- intervenire sul distributore per operazioni di manutenzione, senza prima aver staccato il cavo di alimentazione elettrica;
- installare il distributore all'esterno. È opportuno situarlo in locali asciutti dove la temperatura non possa scendere mai sotto ad 2°C al fine di prevenire il congelamento;
- usare il distributore per scopi diversi da quelli indicati nel contratto di vendita e nella suddetta pubblicazione;
- collegare elettricamente l'apparecchio facendo uso di prese multiple o adattatori;
- utilizzare getti d'acqua per la pulizia.





È obbligatorio:


- verificare la conformità della linea elettrica di alimentazione;
- utilizzare parti di ricambio originali;
- leggere attentamente le istruzioni riportate nella seguente pubblicazione e nelle documentazioni allegate;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante le operazioni di installazione, collaudo e manutenzione.

Precauzioni atte a prevenire errori umani:

- sensibilizzare gli operatori alle problematiche della sicurezza;
- manipolare il distributore, imballato e disimballato, in condizioni di sicurezza;
- conoscere in modo approfondito le procedure di installazione, il suo funzionamento e dei suoi limiti;
- smantellare il distributore in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

 Per evitare che residui di lavorazioni meccaniche possano venire a contatto con le bevande, erogare prima della messa in funzione definitiva del distributore circa 0.5l di acqua per ogni percorso erogazione. Solo dopo questa operazione potranno essere consumate le bevande erogate.

 In caso di guasto o cattivo funzionamento, rivolgersi esclusivamente al personale qualificato del servizio tecnico.


 Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose conseguenti l'inosservanza delle norme di sicurezza descritte in questo punto.

3.3 Requisiti degli operatori


Ai fini della sicurezza sono distinti tre addetti con diversi requisiti:

 Utilizzatore

All'utilizzatore non è concesso in alcun modo l'accesso all'interno del distributore.


 Addetto al rifornimento

Viene affidata dal Manutentore Tecnico, la custodia della chiave di accesso all'interno del distributore, con il compito di provvedere al rifornimento di prodotti, alla pulizia esterna, alla messa in funzione ed all'arresto del distributore.

 È vietato all'Addetto al rifornimento eseguire operazioni che nella presente pubblicazione vengono indicate di competenza del Manutentore Tecnico.

 Manutentore Tecnico

Rappresenta l'unica persona autorizzata ad intervenire e ad attivare le procedure di programmazione, a svolgere operazioni di regolazione, messa a punto e manutenzione.


 L'accesso alle parti interne è limitato alle persone che hanno conoscenza ed esperienza del distributore, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene.

3.4 Dispositivi di sicurezza

Tutti gli organi che possono essere fonte di pericolo sono posti all'interno del distributore.

Il distributore è dotato di:

- due microinterruttori affiancati che tolgono automaticamente l'alimentazione elettrica in caso di apertura dello sportello laterale.




IS Interruttore di sicurezza


3.4.1 Controllo efficienza microinterruttore di sicurezza


Con il distributore acceso, aprire lo sportello laterale e controllare che si spengano il display e le spie presenti nella tastiera pannello comandi.

Il loro spegnimento indica che il distributore non è in funzione e che i microinterruttori sono efficienti.

3.5 Rischi residui

 Il vano erogazione non ha protezioni che impediscano il contatto accidentale delle mani con caffè o acqua calda.


 Rischio di ustione alle mani se inserite all'interno del vano durante l'erogazione della bevanda.

 Prima di erogare una bevanda verificare che la precedente sia stata prelevata e che quindi il supporto bicchiere sia libero.

4 MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

4.1 Scarico e movimentazione

Lo scarico dal mezzo di trasporto e la movimentazione del distributore devono essere effettuati solo da personale competente e con l'utilizzo di mezzi idonei al carico da movimentare.

 Il distributore deve rimanere sempre in posizione verticale.

 Evitare di:


- trascinare il distributore;
- rovesciare o coricare il distributore durante il trasporto e la movimentazione;
- dare scossoni al distributore;
- sollevare il distributore con funi o gru;
- lasciare il distributore esposto alle intemperie o giacente in luoghi umidi o vicino a fonti di calore.

4.2 Stoccaggio

Il distributore è contenuto in imballi di cartone e polistirolo espanso.

Nel caso in cui il distributore non venga installato subito, dovrà essere immagazzinato in un ambiente riparato, consono alle seguenti disposizioni:

- il distributore imballato deve essere immagazzinato in un ambiente chiuso, asciutto ad una temperatura compresa tra 1°C e 40°C;
- umidità massima inferiore a 90% (non condensata);
- non sovrapporre apparecchiature o scatole sul distributore;
- in ogni caso è buona norma proteggere il distributore da eventuali depositi di polvere o altro.



5 INSTALLAZIONE

5.1 Avvertenze


⚠ Il distributore non può essere installato in ambienti esterni, evitare di ubicarlo in locali dove la temperatura sia inferiore a 2°C o superiore a 32°C e in luoghi particolarmente umidi o polverosi. Inoltre non può essere installato in locali dove siano utilizzati getti di acqua per la pulizia e in luoghi con pericoli di esplosione o di incendi.

Prima di procedere al disimballaggio, occorre verificare che il luogo di installazione sia conforme alle seguenti specifiche:

- il punto di collegamento dell'energia elettrica (presa di corrente) deve essere situato in una zona di facile accesso e ad una distanza non superiore a 1,2 metri;
- il piano di appoggio NON deve avere una pendenza superiore a 2°;
- la tensione della presa di corrente deve corrispondere a quella indicata nella targhetta d'identificazione.

⚠ Il distributore deve essere installato su una superficie orizzontale.

Qualora il distributore debba essere posizionato in prossimità di una parete, è necessario lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra lo schienale ed il muro per lasciare libera la griglia di espulsione dell'aria.



5.2 Disimballo e posizionamento

Al ricevimento del distributore automatico accertarsi che non abbia subito danni durante il trasporto o che l'imballaggio non sia stato manomesso con conseguente asportazione di parti all'interno.

In dotazione al distributore viene fornita una busta, denominata "CUSTOMER KIT", che contiene i seguenti oggetti:

- Libretto di istruzioni.
- Chiave azionamento gruppo caffè.




Qualora si dovesse constatare la presenza di danni di qualsiasi natura è necessario contestarli al trasportatore ed avvertire immediatamente o l'importatore o il rivenditore.


Nel caso questi non siano presenti nella propria nazione, contattare direttamente la ditta costruttrice.

5.3 Montaggio piastrina serratura coperchio


Montare la piastrina sulla serratura del coperchio avendo cura di posizionarla come in figura.



Fissata la piastrina è obbligatorio posizionare il coperchio sopra ai contenitori di acqua e caffè prima di iniziare ad usare il distributore.



Fissare il coperchio ruotando la chiave nella serratura.




5.4 Collegamento alla rete elettrica

È cura del Manutentore Tecnico, responsabile dell'installazione del distributore, accertarsi che:

- l'impianto di alimentazione elettrica sia rispondente alle norme vigenti di sicurezza;
- la tensione di alimentazione sia corrispondente a quella indicata nella targhetta dati.

In caso di dubbi, non procedere all'installazione e richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale qualificato ed abilitato a svolgere queste mansioni.

Non utilizzare adattatori o prese multiple.



Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia facilmente accessibile anche dopo l'installazione.


6 DESCRIZIONE COMANDI

6.1 Interruttore generale

È posto nella parte posteriore del distributore in centro a sinistra.

In posizione "I" accende il distributore (abilitazione funzioni elettriche).

In posizione "O" spegne il distributore (disabilitazione funzioni elettriche).



6.2 Display

Il display visualizza i messaggi durante la fase di normale funzionamento, durante la fase di programmazione e di manutenzione.

È composto da 2 linee di 15 caratteri ciascuna e ha il compito di fornire i messaggi relativi alle operazioni (in svolgimento o da eseguire) e alle eventuali condizioni di fuori servizio.



6.3 Spie erogazioni

Le spie di erogazione, sono situate all'interno dei tre tasti di selezione e sono di colore verde.

Durante l'erogazione, rimarrà accesa solamente la spia della bevanda selezionata.

Al termine dell'erogazione si riaccenderanno di nuovo tutte.


6.4 Tastiera

La funzione di ogni tasto cambia al variare della fase (ordinaria di erogazione o di programmazione) in cui si trova il distributore.

Tutti i tasti hanno una doppia funzione a seconda dello stato del distributore (normale funzionamento o programmazione).

6.5 Descrizione tasti in fase di normale funzionamento

Premendo questi tasti vengono erogate le bevande programmate.



- 1 Caffè Espresso
- 2 Caffè Lungo
- 3 Acqua Calda


7 RIFORNIMENTI E MESSA IN SERVIZIO

7.1 Miscele di caffè


- Si consiglia di usare caffè fresco, non untuoso e di grana media.
- Utilizzare una miscela per caffè espresso.
- Per ottenere un espresso forte e aromatico, usare le miscele speciali per macchine espresso.
- Conservare il caffè al fresco in un contenitore chiuso ermeticamente.

7.2 Rifornimento caffè in grani


Ruotare la chiave nella serratura.




Togliere il coperchio con serratura.




Togliere il coperchio del contenitore.




Versare il caffè in grani all'interno del contenitore.




Rimettere il coperchio sul contenitore.




Rimettere il coperchio con serratura.




Togliere il coperchio con serratura.



Fissare il coperchio ruotando la chiave nella serratura.




Rimuovere il serbatoio e portarlo sotto ad un rubinetto.




7.3 Riempimento serbatoio acqua


Ruotare la chiave nella serratura.




Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca.




Reinserire il serbatoio dell'acqua nell'apposita sede.



Rimettere il coperchio con serratura.



Fissare il coperchio ruotando la chiave nella serratura.




7.4 Regolazione del grado di macinatura


Per regolare la macinatura procedere nel seguente modo:

- premere il tasto caffè ed osservare la fuoriuscita dall'erogatore;

Se l'erogazione del caffè è troppo veloce, in caso di macinatura troppo grossa, o se fuoriesce a gocce, nel caso di macinatura troppo fine, occorre regolare il grado di macinatura del macinacaffè, la cui posizione iniziale consigliata è quella coincidente con il punto 5 sulla ghiera.



- Aprire il coperchio principale carcassa, sollevare il coperchio contenitore caffè e regolare di conseguenza il grado di macinatura.





In caso di macinatura troppo grossa, correggere su un valore più basso (esempio: da 5 a 3).

Nel caso contrario, correggere invece su un valore più alto (esempio: da 5 a 7).

In alternativa, provate preferibilmente un'altra miscela di caffè, poiché non tutte le miscele producono risultati analoghi.

- ⊖ Evitare la regolazione estrema nella posizione inferiore a 1: si potrebbero causare danni alle macine.


 La regolazione del macinacaffè deve essere eseguita unicamente quando quest'ultimo è in funzione.

 Dopo ogni regolazione sono necessarie tre selezioni prima di ottenere la nuova granulometria.


7.5 Regolazione erogatore caffè

L'erogatore di caffè può essere regolato a seconda delle dimensioni delle tazze che si intende utilizzare.

Per tazze basse posizionare l'erogatore come in figura.



Per tazze alte posizionare l'erogatore come in figura.



7.6 Prima accensione del distributore

Eseguire i rifornimenti (come da istruzioni riportate nei punti precedenti).

Collegare la spina del distributore alla rete elettrica (vedi punto "Collegamento alla rete elettrica").

Eseguire la regolazione della macinatura come da istruzioni riportate al punto "Regolazione del grado di macinatura" dopo avere provveduto al riempimento del circuito idraulico.

7.7 Riempimento circuito idraulico


Alla prima accensione il distributore effettua un riempimento automatico della caldaia.

Sul display appare il messaggio :

"AUTODIAGNOSI"
"RIEMPIMENTO CALD."

Mettere una tazza o un recipiente adatto sotto al beccuccio erogazione acqua calda.

Accendere il distributore ed attendere il termine della procedura.

 Il caricamento del circuito è da eseguirsi preliminarmente alla prima messa in funzione, dopo un periodo prolungato di inattività, se il serbatoio acqua è stato vuotato completamente o se si sono verificati malfunzionamenti della pompa.

7.8 Lavaggio parti a contatto con alimenti

Effettuare il lavaggio di tutte quelle parti nel D.A. che sono a contatto con alimenti.

- Lavarsi accuratamente le mani.
- Preparare una soluzione disinfettante antibatterica a base di cloro (prodotti reperibili presso negozi farmaceutici) seguendo le concentrazioni riportate sul prodotto stesso.
- rimuovere tutti i contenitori prodotti dal distributore.
- Rimuovere dagli stessi i coperchi e gli scivoli prodotti. Immergere tutto nella soluzione precedentemente preparata.

7.9 Uso del distributore




Prima di utilizzare il distributore è necessario aver letto attentamente la presente pubblicazione ed aver acquisito una buona conoscenza generale del distributore.




Dopo un periodo di inattività del distributore è consigliabile rileggere il punto "Prima accensione del distributore" prima di riutilizzarlo.

Le procedure di selezione delle bevande sono riportate nel capitolo "Funzionamento ed uso".

8 MENU DI PROGRAMMAZIONE E DI MANUTENZIONE

 Questo capitolo descrive come impostare o modificare i parametri di programmazione e manutenzione del distributore.

 È quindi opportuno leggerlo con attenzione, intervenendo solamente dopo aver compreso l'esatta sequenza delle operazioni da compiere.

8.1 Descrizione tasti in fase di programmazione

Per navigare all'interno dei menu del distributore si utilizzano i tasti descritti in seguito.

Tasto "E" (ENT) Caffè Espresso

Conferma dei parametri modificati.
Consente di passare al livello di programmazione inferiore.

Tasto "C" (ESC)


Consente di ritornare al livello di programmazione superiore evitando la memorizzazione del nuovo parametro.

Tasto "▲" (UP) Caffè

Consente lo scorrimento del menu e incrementa il valore visualizzato per la modifica.

Tasto "▼" (DOWN) Acqua calda

Consente lo scorrimento del menu e decrementa il valore visualizzato per la modifica.



8.2 Menu di programmazione

La struttura del menu di programmazione è riportata nel punto "Struttura del menu di programmazione".

Nel punto "Descrizione messaggi del menu di programmazione" si descrivono tutte le voci presenti nel menu di programmazione.

8.2.1 Accesso al menu di programmazione

- Per accedere alla funzione di programmazione spegnere l'apparecchio, mantenere premuti i tasti "v" (Acqua calda), "C" (ESC) premendo l'interruttore generale per riaccendere l'apparecchio.
- Per uscire dalla funzione di programmazione, premere il tasto "C" (ESC). Il distributore è nuovamente in funzionamento normale.

Selezione dei singoli menu

Con i tasti "v" (UP) / "v" (DOWN) si selezionano i singoli menu e con il tasto "E" (ENT) si attiva la selezione prescelta.

All'interno di ogni menu è quindi possibile modificare i parametri usando i tasti "v" (UP) / "v" (DOWN).

Se si è modificato erroneamente un valore premendo i tasti "v" (UP) / "v" (DOWN), si può uscire dal menu premendo il tasto "C" (ESC) senza che il nuovo valore venga memorizzato.

Modifica dei valori numerici

Quando si desidera modificare un valore premere il tasto "E" (ENT), modificare la 1ª cifra con i tasti "v" (UP) / "v" (DOWN) e memorizzare premendo il tasto "E" (ENT). Il cursore si sposta sulla cifra successiva. Il cursore si sposta sulla cifra successiva.

Utilizzare questo metodo per tutte le cifre presenti; alla fine sarà memorizzato l'intero valore e si uscirà dalla modifica.

Impostazione codice

All'ingresso della modalità di programmazione, viene richiesto il codice impostato, che permette di proseguire nella programmazione.

Per impostarlo vedi "CODICE" nel menu Vending.

Annotarsi il codice quando viene cambiato.

Dopo 5 tentativi di introduzione errata del codice, il distributore richiede il PUC (Personal User Code) per accedere alla programmazione.

Per ricevere il codice PUC contattare il SERVIZIO TECNICO.

Se il PUC è impostato correttamente, viene richiesto di impostare un codice nuovo.

Durante l'impostazione del codice e del PUC, i tasti hanno i seguenti valori:

- 1 = Tasto "E" (ENT)
- 2 = Tasto "v" (UP)
- 3 = Tasto "v" (DOWN)
- 4 = Tasto "C" (ESC)

Ad esempio, se il codice 312241 deve essere impostato, la sequenza di inserimento è la seguente:

- 3 = Tasto "v" (DOWN)
- 1 = Tasto "E" (ENT)
- 2 = Tasto "v" (UP)
- 2 = Tasto "v" (UP)
- 4 = Tasto "C" (ESC)
- 1 = Tasto "E" (ENT)

Annotarsi la nuova password poiché, in caso di smarrimento, non sarà più possibile accedere alla programmazione.

8.2.2 Struttura del menu di programmazione

Le voci principali del menu di programmazione sono:

N° VOCE	VOCE MENU
1.	GESTIONE CREDITI
1.1.	CREDITI
1.1.1.	AGGIUNGI CREDITI
1.2.	CONTROLLO CREDITI ->
1.2.1.	Controllo Crediti
1.2.2.	Controllo Crediti
1.3.	AZZERA CREDITI ->
1.3.1.	AZZERA CREDITI
1.3.2.	AZZERA CREDITI
1.4.	LIVELLO ALLARME
2.	AUDIT RESET
2.1.	TOTALE MONETE ->
2.1.1.	MONETA 1
2.1.2.	MONETA 2
2.1.3.	MONETA 3
2.1.4.	MONETA 4
2.1.5.	MONETA 5
2.1.6.	MONETA 6
2.2.	INCASSO CON CHIAVE
2.3.	TOTALE RICARICA
2.4.	VENDITE ->
2.4.1.	VENDITE C. CHIAVE ->
2.4.2.	VENDITE C. MONETE ->
2.4.3.	VENDITE GRATUITE ->
2.4.4.	VENDITE CHIAVE_G ->
2.5.	VALORE OVERPAY
2.6.	RESET. CONTATORE
3.	AUDIT INIT
3.1.	TOTALE MONETE ->
3.1.1.	MONETA 1
3.1.2.	MONETA 2
3.1.3.	MONETA 3
3.1.4.	MONETA 4
3.1.5.	MONETA 5
3.1.6.	MONETA 6
3.2.	INCASSO CON CHIAVE
3.3.	TOTALE RICARICA
3.4.	VENDITE ->
3.4.1.	VENDITE C. CHIAVE ->
3.4.2.	VENDITE C. MONETE ->
3.4.3.	VENDITE GRATUITE ->
3.4.4.	VENDITE CHIAVE_G ->
3.5.	VALORE OVERPAY
4.	Impostazioni
4.1.	LINGUA ->
4.1.1.	Lingua
4.1.2.	LANGUE
4.1.3.	SPRACHE
4.1.4.	TAAL
4.1.5.	Lingua
4.1.6.	IDIOMA
4.1.7.	LANGUAGE
4.2.	TEMP. CAFFE' ->
4.2.1.	TEMP. CAFFE'
4.2.2.	TEMP. CAFFE'

4.2.3.	TEMP. CAFFE'
4.2.4.	TEMP. CAFFE'
4.2.5.	TEMP. CAFFE'
4.3.	PROGRAMMAZ. DOSE ->
4.3.1.	PROGRAMMAZ. DOSE
4.3.2.	PROGRAMMAZ. DOSE
4.4.	PREMACINATURA ->
4.4.1.	Premacinatura
4.4.2.	Premacinatura
4.5.	MOSTRA CONTATORI ->
4.5.1.	MOSTRA CONTATORI
4.5.2.	MOSTRA CONTATORI
5.	Codice
5.1.	CAMBIARE CODICE
5.2.	CODICE NUOVO ?
5.3.	COD. NUOVO
6.	TEMPORIZZATORE
6.1.	RITARDO STANDBY
7.	Sistemi di pagamento
7.1.	MONETIERA ->
7.1.1.	ATTIVO ->
7.1.2.	VALORI MONETE ->
7.1.3.	Credito massimo
7.2.	LETTORE MDB ->
7.2.1.	ATTIVO ->
7.2.2.	Credito massimo
7.2.3.	RICARICARE ->
7.2.4.	MAS. RICARICARE
7.2.5.	FREE CARD ->
7.3.	PREZZI ->
7.3.1.	PREZZO ESPRESSO
7.3.2.	PREZZO CAFFE'
7.3.3.	PREZZO ACQUA
7.4.	MULTIVENDITA ->
7.4.1.	Multivendita
7.4.2.	Multivendita
7.5.	PRESELEZIONE ->
7.5.1.	Preselezione
7.5.2.	Preselezione
7.6.	Tempo overpay
7.7.	FATTORE SCALA
7.8.	POSIZIONE DECIM.

8.2.3 Descrizione messaggi del menu di programmazione

VISORE	Descrizione
1. GESTIONE CREDITI ->	Funzioni per il Vending L'Ambra è dotata di un menù per la gestione delle erogazioni di caffè. Questa funzione consente di bloccare l'erogazione del caffè, e non quelle di acqua calda, dopo un determinato numero di cicli e può servire, ad esempio, per programmare gli interventi di manutenzione dell'apparecchio.
1.1. CREDITI 00000	Menu per visualizzare le erogazioni ancora possibili prima del blocco (max.65535).
1.1.1. AGGIUNGI CREDITI 0000	Menu per aggiungere crediti: valori ammessi (0÷9999) fino ad un totale di 65535.
1.2. CONTROLLO CREDITI -> no	Menu che abilita/disabilita il controllo delle erogazioni tramite la gestione dei crediti.
1.2.1. Controllo Crediti no	
1.2.2. Controllo Crediti si	
1.3. AZZERARE CREDITI ->	Menu che azzerare i crediti correnti; serve se viene commesso un errore nell'immissione dei crediti.
1.3.1. AZZERARE CREDITI no	
1.3.2. AZZERARE CREDITI si	
1.4. LIVELLO ALLARME 20	Menu che abilita/disabilita la visualizzazione dell'allarme "Warning Crediti" e "No Crediti" L'allarme è visualizzato quando viene raggiunto il numero di caffè ancora erogabili (valore inserito). Se viene inserito il valore 0 la funzione è disattivata. Valori : default = 20 ; range 0÷99. Finiti i crediti l'erogazione del caffè si blocca e sul display apparirà la seguente scritta: "NO CREDITI".
2. AUDIT RESET ->	L'Ambra è dotata di un sistema di rilevamento delle vendite e degli incassi dall'ultimo azzeramento eseguito dal gestore.
2.1. TOTALE MONETE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione totale del: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
2.1.1. MONETA 1 0: 0.00	Menu parziale relativo alla moneta di tipo 1 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
2.1.2. MONETA 2 0: 0.00	Menu parziale relativo alla moneta di tipo 2 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
2.1.3. MONETA 3 0: 0.00	Menu parziale relativo alla moneta di tipo 3 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.

VISORE	Descrizione
2.1.4. MONETA 4 0: 0.00	Menu parziale relativo alla moneta di tipo 4 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
2.1.5. MONETA 5 0: 0.00	Menu parziale relativo alla moneta di tipo 5 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
2.1.6. MONETA 6 0: 0.00	Menu parziale relativo alla moneta di tipo 6 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
2.2. INCASSO CON CHIAVE 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle erogazioni effettuate con chiave: Numero erogazioni effettuate: Valore erogazioni effettuate.
2.3. TOTALE RICARICA 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle ricariche effettuate con chiave: Numero ricariche effettuate: Valore ricariche effettuate.
2.4. VENDITE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.1. VENDITE C. CHIAVE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.1.1. ESPRESSO [CHIAVE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.1.2. CAFFE' [CHIAVE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.1.3. ACQUA [CHIAVE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.2. VENDITE C. MONETE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate con monete tramite monetiera: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.2.1. ESPRESSO [MONETE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate con monete: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.2.2. CAFFE' [MONETE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate con monete: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.2.3. ACQUA [MONETE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate con monete: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.3. VENDITE GRATUITE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.3.1. ESPRESSO [GRATUITE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.3.2. CAFFE' [GRATUITE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.3.3. ACQUA [GRATUITE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.4. VENDITE CHIAVE_G -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.

VISORE	Descrizione
2.4.4.1. ESPRESSO [CHIAVE_G] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.4.2. CAFFE' [CHIAVE_G] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.4.4.3. ACQUA [CHIAVE_G] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
2.5. VALORE OVERPAY 0.00	Il contatore indica il "VALORE" incassato in eccesso rispetto al valore dei prodotti erogati.
2.6. RESET. CONTATORE	Funzione che consente di azzerare tutti i contatori parziali.
3. AUDIT INIT ->	L'Ambra è dotata di un sistema di rilevamento delle vendite e degli incassi dalla prima messa in funzione della macchina. Attenzione: questi valori non possono essere azzerati o modificati dal gestore.
3.1. TOTALE MONETE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione totale del: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
3.1.1. MONETA 1 0: 0.00	Menu totale relativo alla moneta di tipo 1 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
3.1.2. MONETA 2 0: 0.00	Menu totale relativo alla moneta di tipo 2 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
3.1.3. MONETA 3 0: 0.00	Menu totale relativo alla moneta di tipo 3 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
3.1.4. MONETA 4 0: 0.00	Menu totale relativo alla moneta di tipo 4 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
3.1.5. MONETA 5 0: 0.00	Menu totale relativo alla moneta di tipo 5 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
3.1.6. MONETA 6 0: 0.00	Menu totale relativo alla moneta di tipo 6 per visualizzare: Numero monete inserite: Valore monete inserite.
3.2. INCASSO CON CHIAVE 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle erogazioni effettuate con chiave: Numero erogazioni effettuate: Valore erogazioni effettuate.
3.3. TOTALE RICARICA 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle ricariche effettuate con chiave: Numero ricariche effettuate: Valore ricariche effettuate.
3.4. VENDITE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.1. VENDITE C. CHIAVE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.1.1. ESPRESSO [CHIAVE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.1.2. CAFFE' [CHIAVE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.

VISORE	Descrizione
3.4.1.3. ACQUA [CHIAVE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate con chiave: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.2. VENDITE C. MONETE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate con monete tramite monetiera: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.2.1. ESPRESSO [MONETE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate con monete: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.2.2. CAFFE' [MONETE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate con monete: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.2.3. ACQUA [MONETE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate con monete: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.3. VENDITE GRATUITE -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.3.1. ESPRESSO [GRATUITE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.3.2. CAFFE' [GRATUITE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.3.3. ACQUA [GRATUITE] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate a titolo gratuito: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.4. VENDITE CHIAVE_G -> 0: 0.00	Menu generale per la visualizzazione delle vendite (erogazioni) effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.4.1. ESPRESSO [CHIAVE_G] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè espresso effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.4.2. CAFFE' [CHIAVE_G] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di caffè effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.4.4.3. ACQUA [CHIAVE_G] 0: 0.00	Menu per la visualizzazione delle erogazioni di acqua calda effettuate con carte FREE VEND: Numero vendite effettuate: Valore vendite effettuate.
3.5. VALORE OVERPAY 0.00	Il contatore indica il "VALORE" incassato in eccesso rispetto al valore dei prodotti erogati.
4. IMPOSTAZIONI ->	Questo menu permette di settare tutte le impostazioni della macchina in funzione delle esigenze richieste.

VISORE	Descrizione
4.1. LINGUA -> Italiano	Selezione della lingua
4.1.1. Lingua Italiano	Con questa funzione si può cambiare la lingua del display. Si può scegliere tra Italiano, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Francese e Olandese.
4.1.2. LANGUE FRANCAIS	
4.1.3. SPRACHE DEUTSCH	
4.1.4. TAAL NEDERLAND	
4.1.5. Lingua PORTUGUES	
4.1.6. IDIOMA ESPAGNOL	
4.1.7. LANGUAGE ENGLISH	
4.2. TEMP. CAFFE' -> MEDIA	Regolazione della temperatura caffè
4.2.1. TEMP. CAFFE' MASSIMA	L'Ambra consente di eseguire una precisa regolazione della temperatura del caffè. Questa regolazione permette di soddisfare le varie esigenze dell'utilizzatore. L'impostazione standard è "TEMP. CAFFE' MEDIA".
4.2.2. TEMP. CAFFE' Alta	
4.2.3. TEMP. CAFFE' MEDIA	
4.2.4. TEMP. CAFFE' Bassa	
4.2.5. TEMP. CAFFE' MINIMA	
4.3. PROGRAMMAZ. DOSE -> no	
4.3.1. PROGRAMMAZ. DOSE	Per programmare il livello di riempimento delle tazze, è necessario tenere premuto il corrispondente tasto di selezione fino ad ottenere la quantità di bevanda desiderata (massimo 250 ml circa) al rilascio del tasto la dose verrà memorizzata. Durante questa operazione sul display appare il seguente messaggio:
4.3.2. PROGRAMMAZ. DOSE no	


VISORE	Descrizione
4.4. PREMACINATURA -> si	Attivando questa funzione si ottiene una macinatura ogni volta che il dosatore é vuoto. É quindi sempre pronta una porzione di caffè macinato che consente di risparmiare tempo nei casi di impieghi frequenti del distributore. Questa funzione è invece sconsigliata negli altri casi per i vantaggi che derivano dall'impiego del caffè macinato all'istante e, quindi, fresco.
4.4.1. Premacinatura no	
4.4.2. Premacinatura si	
4.5. MOSTRA CONTATORI -> no	Questa funzione serve per abilitare/disabilitare la visualizzazione del contatore totale premendo il tasto "C" (ESC) sul pannello comandi.
4.5.1. MOSTRA CONTATORI si	Questa funzione permette di visualizzare le erogazioni totali senza dover entrare nella programmazione.
4.5.2. MOSTRA CONTATORI no	
5. Codice 111111	Modifica codice d'accesso Consente di impostare un codice ("111111" di default), per evitare che persone non autorizzate accedano alla programmazione.
5.1. CAMBIARE CODICE	Confermando, si accede alla voce di menu:
5.2. CODICE NUOVO ?	Il codice sarà richiesto ogni volta che si accede alla programmazione.
5.3. COD. NUOVO 111111 MEMORIZZA no	
6. TEMPORIZZATORE	Questa funzione, preimpostata dal costruttore porta automaticamente il distributore in "Risparmio energia" dopo 3 ore dall'ultima erogazione. Il tempo di spegnimento può essere regolato, con intervalli di 15 minuti, fino ad un minimo di 0 minuti.
6.1. RITARDO STANDBY DOPO 3:00	Quando il valore viene impostato a 0:00 la funzione è disattivata. Usando i tasti "^" (UP) / "v" (DOWN) portare l'asterisco alla voce di menu TEMPORIZZATORE. Per attivare la voce utilizzare il tasto "E" (ENT). Sul display appare: "RITARDO STANDBY" "DOPO 3:00 " Con i tasti "^" (UP) / "v" (DOWN) si possono impostare i tempi desiderati. Con il tasto "E" (ENT) si memorizza. Se il tempo impostato è già trascorso, sul display appare: "RISPARMIO ENERGIA" e il distributore si spegne.
7. SISTEMI PAGAMENTO ->	L'apparecchio è dotato di un software che gestisce i sistemi di pagamento comunemente reperibili in commercio. Questo software è attivo solo se è stato correttamente installato il Box Monetiera.
7.1. MONETIERA ->	Questo menu consente di abilitare o disabilitare il sistema d'accettazione delle monete.


VISORE	Descrizione
7.1.1. ATTIVO -> no	Se è disattivato, risulta permanentemente bloccato e non accetta le monete inserite.
7.1.1.1. ATTIVO si	
7.1.1.2. ATTIVO no	
7.1.2. VALORI MONETE ->	Menu che permette d'impostare i valori delle monete che si possono utilizzare.
7.1.2.1. MONETA 1 000.00	Questo menu consente d'impostare il valore della moneta del canale 1.
7.1.2.2. MONETA 2 000.00	Questo menu consente d'impostare il valore della moneta del canale 2.
7.1.2.3. MONETA 3 000.00	Questo menu consente d'impostare il valore della moneta del canale 3.
7.1.2.4. MONETA 4 000.00	Questo menu consente d'impostare il valore della moneta del canale 4.
7.1.2.5. MONETA 5 000.00	Questo menu consente d'impostare il valore della moneta del canale 5.
7.1.2.6. MONETA 6 000.00	Questo menu consente d'impostare il valore della moneta del canale 6.
7.1.3. Credito massimo 000.00	Questo menu permette d'impostare l'importo massimo ammesso utilizzando la monetiera.
7.2. LETTORE MDB ->	Questo menu permette d'impostare tutti i parametri di funzionamento del lettore MDB.
7.2.1. ATTIVO -> no	Questo menu consente di abilitare o disabilitare il sistema d'accettazione delle tessere. Se è disattivato, risulta permanentemente bloccato e non accetta il pagamento dei prodotti con carte.
7.2.1.1. ATTIVO si	
7.2.1.2. ATTIVO no	
7.2.2. Credito massimo 000.00	Questo menu consente d'impostare il credito massimo ammesso dalla carta. Se si utilizza una carta che contiene al suo interno un importo maggiore, non viene accettata e sul display compare il seguente messaggio: "LETTORE MDB " "ERRORE CARTA " Quindi "Credito massimo" = "Ricarica massima". Se al momento dell'impostazione, si sceglie un valore del "Credito massimo" inferiore al valore della "Ricarica massima", la Ricarica massima" sarà uguale al "Credito massimo".


VISORE	Descrizione
7.2.3. RICARICARE -> no	Questo menu consente di attivare o disattivare la possibilità di eseguire delle ricariche. Se la funzione è disattivata non sarà possibile eseguire la ricarica della carta.
7.2.3.1. RICARICARE si	
7.2.3.2. RICARICARE no	
7.2.4. MAS. RICARICARE 000.00	Questo menu consente d'impostare il valore massimo ricaricabile su carta. Se il credito sulla carta è inferiore alla "Ricarica massima", sarà possibile effettuare la ricarica; in caso contrario la ricarica sarà disabilitata. Es: Credito carta = 40 EUR Ricarica massima = 50 EUR Credito inserito nella monetiera = 20 EUR Importo riportato nella carta = 10 EUR I rimanenti 10 EUR rimangono nella macchina come credito nella monetiera e allo scadere del tempo di overpay andranno persi. Se al momento dell'impostazione, si sceglie un valore della "Ricarica massima" superiore al valore del "Credito massimo", l'impostazione non verrà accettata. Anche il lettore delle carta ha un limite per la ricarica. Se questo limite è inferiore rispetto a quello impostato per la "Ricarica massima" quest'ultima sarà uguale a quella impostata nel lettore di schede.
7.2.5. FREE CARD -> no	Questo menu consente di attivare o disattivare la possibilità d'eseguire erogazioni con schede gratuite (FREE CARD).
7.2.5.1. FREE CARD si	Se la funzione è attiva, sarà possibile acquistare prodotti con schede gratuite (utilizzata per motivi d'assistenza).
7.2.5.2. FREE CARD no	
7.3. PREZZI ->	Questo menu consente d'impostare i prezzi di vendita dei singoli prodotti.
7.3.1. PREZZO ESPRESSO 000.00	
7.3.2. PREZZO CAFFE' 000.00	
7.3.3. PREZZO ACQUA 000.00	
7.4. MULTIVENDITA -> no	Questo menu consente di attivare o disattivare la possibilità d'eseguire la multivendita.
7.4.1. Multivendita si	Multivendita attivata: se dopo aver eseguito una vendita è ancora disponibile del credito, questo rimane a disposizione per ulteriori vendite fino allo scadere del tempo overpay, dopodiché il credito rimanente verrà annullato e memorizzato nei dati di controllo come "Valore Overpay". Se il tempo di overpay è uguale a "0", il credito rimane disponibile.
7.4.2. Multivendita no	Multivendita disattivata: se al termine del ciclo è ancora presente del credito, questo viene annullato e memorizzato nei dati come "Valore Overpay".
7.5. PRESELEZIONE -> no	Questo menu consente di attivare o disattivare la possibilità di visualizzare il costo del prodotto da selezionare.

VISORE	Descrizione
7.5.1. Preselezione no	Preselezione attivata: alla pressione di uno dei tasti prodotto verrà mostrato per 8 secondi il credito necessario per l'erogazione del prodotto stesso. Se entro tale tempo viene messo a disposizione il credito necessario (monete o carta) il prodotto viene erogato automaticamente.
7.5.2. Preselezione si	Preselezione disattivata: alla pressione dei tasti il prodotto sarà erogato solo se è presente il credito sufficiente.
7.6. Tempo overpay 000	Questo menu consente d'impostare il tempo di overpay: tempo limite oltre il quale l'importo presente nella macchina viene annullato e memorizzato nei dati di controllo come "Valore Overpay". Gamma valori: 0 - 255 secondi (0 = Disattivato) É utilizzabile solo su credito inserito con la monetiera e si comporta nel seguente modo: Multivendita disattivata: il credito inserito e non utilizzato entro il tempo limite viene annullato e memorizzato nei dati di controllo come "Valore Overpay". Multivendita attivata: il credito rimanente è a disposizione per ulteriori vendite fino allo scadere del tempo "Overpay"; successivamente il credito viene annullato e memorizzato nei dati di controllo come "Valore Overpay". Ogni volta che nella monetiera viene inserita una moneta o viene erogato un prodotto, il tempo di overpay riprende il conteggio.
7.7. FATTORE SCALA I	Questo menu permette d'impostare l'unità minima che la macchina gestisce a prescindere dai decimali (gamma: 1, 10, 100; standard 1). Es: In Euro usare fattore di scala 1.
7.8. POSIZIONE DECIM. 000.00	Questo menu permette d'impostare la posizione del punto decimale: se l'impostazione è diversa dall'impostazione del punto decimale del lettore schede, la macchina da caffè si blocca e sul display compare il seguente messaggio di errore: "LETTORE MDB " "ERRORE DECIMALE "

9 FUNZIONAMENTO ED USO

 L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso dell'apparecchio.

 I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

 Dopo un prolungato periodo di inattività, per ragioni igieniche, si consiglia di risciacquare a fondo il circuito.

Mettere una tazza sotto il tubo acqua calda e, premendo il tasto acqua calda, riempirla di acqua.

9.1 Stati del distributore

In relazione all'alimentazione elettrica il distributore può essere in uno dei seguenti stati:

Spento ed isolato elettricamente

- Interruttore generale in posizione "0".
- È attiva esclusivamente la memoria di mantenimento dei dati programmati.

Accesso

- Interruttore generale in posizione "I".
- Sono attive tutte le funzioni ed il display è acceso.

In risparmio energia

È quella fase di inattività in cui il distributore può trovarsi quando è stata impostata la funzione TEMPORIZZATORE (vedere punto "Menu di programmazione"), il quale può regolarne l'accensione e lo spegnimento automatico.

- Interruttore generale in posizione "I";
- Il display visualizza il messaggio "RISPARMIO ENERGIA".
- La memoria di mantenimento dei dati programmati è attiva.
- Il distributore non eroga nessun tipo di bevanda.

9.2 Segnalazioni

9.2.1 Controllo della temperatura

Ad ogni accensione del distributore appare sul display il messaggio:

"ATTENDERE..... "

Non appena raggiunta la temperatura necessaria, sul display appare invece:

"SELEZ. FUNZIONE "

"PRONTO X L'USO "

9.2.2 Mancanza caffè nel contenitore caffè in grani

Quando finisce il caffè in grani, il macinacaffè si arresta e sul display appare la segnalazione:

"MANCA CAFFÈ "

"PRONTO X L'USO "

La spia di erogazione posta all'interno del tasto di selezione del caffè richiesto si spegne.

L'indicazione "PRONTO PER L'USO" è riferita alla sola possibilità di erogare acqua calda.

Riempire il contenitore con caffè in grani ed eliminare il messaggio "MANCA CAFFÈ" tenendo premuto per 5 secondi il tasto Espresso.

9.2.3 Mancanza acqua nel serbatoio

Quando finisce l'acqua, il programma si ferma automaticamente e sul display appare la segnalazione:

"RIEM. SERB. ACQUA "

Riempire il serbatoio e riavviare il ciclo.

9.2.4 Riempimento cassetto raccoglifondi

Quando nell'apposito cassetto ci sono 30 fondi, sul display appare il seguente messaggio:

"VUOTARE FONDI "

"PRONTO X L'USO "

Il distributore non può erogare caffè ma solo acqua: estrarre il cassetto raccoglifondi e vuotarlo.

L'indicazione "PRONTO PER L'USO" è riferita alla sola possibilità di erogare acqua calda.

9.3 Regolazione livello di riempimento delle tazze

Con questa macchina potete dosare con precisione la quantità di caffè in funzione delle tazze impiegate.

Con i due tasti di selezione, si sceglie la quantità desiderata. Sul display appariranno i messaggi corrispondenti.

Per programmare il livello di riempimento delle tazze, è necessario tenere premuto il corrispondente tasto di selezione fino ad ottenere la quantità di caffè desiderata (massimo 250 ml circa).

Durante questa operazione sul display appare il seguente messaggio:

"I ESPRESSO "

"PROGRAMMAZ.DOSE "

"I CAFFÈ "

"PROGRAMMAZ.DOSE "



La regolazione del livello di riempimento delle tazze potrà essere interrotta solamente dopo l'erogazione della dose minima.

9.4 Preriscaldamento

Alla prima erogazione di caffè viene attivata la funzione preriscaldamento. Sul display apparirà il seguente messaggio:

"PRERISCALDAMENTO "

Il preriscaldamento consiste in un ciclo di passaggio acqua nel gruppo erogatore, viene attivato automaticamente all'accensione e se sono trascorsi più di 300 secondi fra un erogazione di caffè e la successiva.

9.5 Erogazione del caffè

Mettere la tazza sulla griglia appoggiatezze in corrispondenza dell'erogatore.


Premere il tasto di selezione corrispondente ed il distributore eroga automaticamente il caffè prescelto.



Il caffè può essere programmato solo se la relativa funzione di programmazione è attivata (vedere punto "Menu di programmazione").

9.6 Erogazione di acqua calda

L'erogazione dell'acqua calda è ottenuta mediante un circuito che garantisce la giusta temperatura ed un gusto neutro per la preparazione di thé, brodo, tisane, ecc.




Premendo il tasto dell'ACQUA CALDA apparirà sul display il seguente messaggio:
"ACQUA CALDA "

Se viene premuto il tasto acqua calda dopo l'erogazione di caffè, viene attivata la funzione risciacquo circuito che consiste in aperture ripetute dell'elettrovalvola con comparsa sul display del seguente messaggio:
"RISCIACQUO "

Al termine del risciacquo inizierà automaticamente l'erogazione di acqua calda ed apparirà il seguente messaggio:
"ACQUA CALDA "

Se durante l'erogazione dell'acqua calda la relativa programmazione è attivata, viene erogata la sola quantità programmata. Nel caso contrario, l'erogazione deve essere invece fermata premendo nuovamente il tasto di selezione al raggiungimento della quantità desiderata.


Per programmare la quantità di acqua calda è necessario tenere premuto il relativo tasto di selezione fino al raggiungimento della quantità desiderata.


 L'acqua calda può essere programmata solo se la relativa funzione di programmazione è attivata (vedere punto "Menu di programmazione").


Durante la fase di programmazione appare sul display il seguente messaggio:
"EROGAZ. ACQUA "
"PROGRAMMAZ.DOSE "


Inserire il bicchiere o la tazza sotto all'erogatore acqua calda e premere il tasto di selezione dell'acqua calda. L'erogazione si avvia automaticamente.

10 PULIZIA E MANUTENZIONE


 Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e/o di manutenzione, scollegare il cavo d'alimentazione elettrica dalla presa di corrente.


 Il Costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti causati da un'errata o scarsa manutenzione.

 Durante le operazioni di caricamento non sollecitare nessuna delle parti elettriche esposte e non procedere alla loro pulizia con panni umidi.

 Per prevenire fenomeni di ossidazione all'interno del distributore evitare l'utilizzo di pastiglie a base di cloro.

10.1 Note generali per il buon funzionamento





 I componenti non smontabili ed il distributore stesso, devono essere puliti con spugne non abrasive o panni umidi.

 Non utilizzare getti d'acqua diretta sui componenti e/o sul distributore.

Verificare ad ogni rifornimento la corretta erogazione delle bevande e, se necessario, regolare la macinatura.

Per garantire il corretto funzionamento del distributore è consigliabile attenersi alle disposizioni ed alle tempistiche indicate nel "PIANO DI MANUTENZIONE".

10.2 Pulizia e manutenzione ordinaria

-  Tutti gli organi devono essere lavati esclusivamente con acqua tiepida e senza l'utilizzo di detersivi o solventi che potrebbero modificarne la forma e la funzionalità.
-  Gli organi smontabili non possono essere lavati nella lavastoviglie.
-  Durante le operazioni di pulizia e manutenzione non sollecitare le seguenti parti elettriche: scheda CPU; porta starter; interconnessione porta.
-  Non pulire le suddette parti elettriche con panni bagnati e/o con detersivi sgrassanti. Eliminare i residui di polvere con un getto di aria compressa asciutta o con un panno antistatico.

10.2.1 Piano di manutenzione


COMPONENTE DA PULIRE	Manutenzione	A	B	C	D
Display	Utilizzare un panno inumidito con detergenti adatti al contatto dei prodotti alimentari.	x	-	-	-
Gruppo caffè	Vedi punto "Pulizia gruppo caffè".	-	x	-	-
Distributore	Utilizzare un panno inumidito con detergenti adatti al contatto dei prodotti alimentari. Asciugare con cura.	-	-	x	-
Erogatore	Vedi punto "Pulizia erogatore".	-	-	x	-
Vaschetta raccogliocce	Vedi punto "Pulizia vasca recupero acqua e cassetto fondi".	-	-	x	-
Cassetto raccoglifondi	Vedi punto "Pulizia vasca recupero acqua e cassetto fondi".	-	-	x	-
Serbatoio acqua	Vedi punto "Pulizia contenitori".	-	-	x	-
Macinacaffè	Vedi punto "Pulizia macinacaffè".	-	-	-	x
Contenitore caffè in grani	Vedi punto "Pulizia contenitori".	-	-	-	x

- A** Ogni giorno
- B** Ogni settimana
- C** Ogni rifornimento
- D** Ogni mese

10.2.2 Pulizia contenitori


Lavare periodicamente con un detergente non abrasivo ed asciugare con cura:

- il serbatoio dell'acqua.


 Eseguire periodicamente la pulizia del contenitore caffè in grani. Questa operazione è riservata ad un tecnico qualificato!

Per pulire il contenitore di caffè in grani occorre:

- estrarre la spina d'alimentazione del distributore dalla presa di corrente;
- togliere il coperchio con serratura ed il coperchio contenitore caffè in grani;
- togliere tutti i grani di caffè dal contenitore e svitare le due viti di fissaggio;



- sfilare verso l'alto il contenitore e rimuovere i residui dei grani mediante un aspiratore;




- lavare l'interno del contenitore ed asciugarlo accuratamente prima di rimontarlo.

10.2.3 Pulizia vasca recupero acqua e cassetto fondi



Per mantenere puliti il vano di servizio e il gruppo erogatore, raccomandiamo di vuotare ogni giorno, in base alle vostre esigenze, la vasca raccogliogocce e il cassetto raccoglifondi.

Lavare periodicamente con un detergente non abrasivo ed asciugare con cura:

- la vasca raccogliogocce e la griglia appoggiatezze.




- il cassetto raccoglifondi e il relativo convogliatore; se necessario smontare il convogliatore come in figura;




10.2.4 Pulizia erogatore

L'erogatore di caffè può essere smontato per essere pulito.


- Rimuovere la protezione.




- Allentare la vite zigrinata, posta sotto l'erogatore.



- Smontare l'erogatore ruotandolo verso l'esterno.




- Lavare il canale di erogazione e risciacquare accuratamente con acqua calda.




10.2.5 Pulizia del gruppo caffè



Il gruppo erogatore deve essere pulito ogni volta che si riempie il contenitore di caffè in grani e comunque almeno una volta alla settimana.

Togliere la vasca raccogli gocce e il cassetto raccogli fondi.






Disinserire il distributore premendo l'interruttore generale e aprire lo sportello di servizio. Estrarre il gruppo erogatore ruotando la leva di bloccaggio in posizione verticale come indicato in figura quindi estrarre il gruppo inclinandolo. Se necessario, aiutarsi anche con la mano sinistra per agevolare l'estrazione.



⚠ Il gruppo erogatore deve essere lavato con acqua calda senza detergente.


⚠ Fare attenzione che la doccia in acciaio inossidabile sia priva di ogni residuo di caffè.

Estrarre la doccia superiore per pulirla. Con la chiave in dotazione svitare il pomello in senso antiorario.



Lavare ed asciugare tutti gli elementi del gruppo erogatore, rimontare la doccia e stringere il pomello manualmente.


Estrarre la vaschetta per residui di caffè per pulirla.




⚠ Utilizzare solo detersivi non abrasivi.

Pulire accuratamente il vano di servizio e inserire di nuovo la vaschetta per residui di caffè.


Reintrodurre il gruppo erogatore tenendo ruotata verso il basso l'apposita leva, inclinare il gruppo per l'inserimento, quindi posizionarlo all'interno delle guide della vaschetta per residui caffè.



Ad inserimento avvenuto la leva di sgancio deve ritornare automaticamente nella posizione iniziale ed il riferimento del dentino deve coincidere con la punta della freccia.



Chiudere lo sportello di servizio.

 Se il gruppo erogatore non è correttamente introdotto, sul display appare:


“INSERIRE GRUPPO”

Non è possibile erogare caffè. Il distributore è bloccato. Reintrodurre il cassetto raccoglifondi.

10.2.6 Pulizia macinacaffè


Ogni mese è necessario pulire il macinacaffè da eventuali residui che possono provocare incrostazioni.

Dopo aver tolto il contenitore del caffè in grani (vedi punto "Pulizia contenitori"), munirsi di un aspirapolvere e pulire accuratamente il macinacaffè.

 Mai immettere acqua nel macinacaffè, si potrebbero arrecare danni irreparabili all'apparecchio!

10.3 Manutenzione straordinaria

Le operazioni descritte in questa sezione sono puramente indicative perché legate a diverse variabili quali: durezza dell'acqua, umidità, prodotti usati, condizioni e mole di lavoro, etc.

 Per tutte le operazioni che richiedono lo smontaggio di componenti del distributore, assicurarsi che lo stesso sia spento.

Affidare le operazioni sotto descritte a personale competente. Se le operazioni richiedono il distributore acceso affidarle a personale addestrato.


Per interventi più complessi, come ad esempio l'eliminazione del calcare della caldaia, necessita la buona conoscenza dell'apparecchiatura.

Mensilmente eseguire la disinfezione di tutte le parti a contatto con alimenti utilizzando prodotti a base di cloro seguendo quanto già descritto alla sezione "Lavaggio parti a contatto con alimenti".

10.3.1 Manutenzione Gruppo Caffè

Gruppo in plastica. Mensilmente si consiglia di sfilare il gruppo e lavarlo abbondantemente in acqua calda, ogni 5000 battute e comunque mensilmente è consigliabile lubrificare tutte le parti in movimento del gruppo, utilizzando del grasso al silicone per uso alimentare:


- asta filtro inferiore (1)
- biella (2)
- aste guida (3).



Ogni 10000 battute si consiglia di sostituire le guarnizioni di tenuta e i filtri.


Per il filtro superiore:

- allentare tramite la chiave in dotazione il perno superiore (1)
- svitare manualmente il filtro (2).





Per il filtro inferiore:

- svitare le due viti laterali (1) e togliere il blocco pistone superiore (2)



- con la chiave in dotazione ruotare manualmente fino a portare il filtro inferiore a filo del bicchiere
- svitare la vite (1) e sostituire il filtro (2)
- rimontare tutto in ordine inverso.




 Asciugare bene i filtri superiore ed inferiore e soffiare con aria compressa.

II RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (TROUBLESHOOTING)

II.1 Segnalazioni

Il funzionamento del distributore automatico viene bloccato completamente, o parzialmente, quando si verificano la mancanza di acqua, caffè o condizioni anomale.

Il display posto sul pannello di comando fornisce le indicazioni della causa che ha provocato l'eventuale blocco.

 Quando sul display compare un messaggio di anomalia contattare l'addetto al rifornimento.


II.1.1 Controllo elettronico della mancanza del caffè

Quando termina il caffè in grani, la macinatura si arresta automaticamente dopo circa 20 secondi.


Riempire il contenitore con caffè in grani seguendo le istruzioni riportate al capitolo "Rifornimento caffè in grani".

II.1.2 Protezione contro le impurità del caffè in grani

Anche il caffè in grani più selezionato può contenere impurità di ogni genere (sassolini, parti di metallo, ...).

 Se una di queste cade nel macinacaffè, la sua presenza è segnalata da un rumore particolare: spegnere subito il distributore!

In ogni caso la macinatura si fermerà nel giro di 15 secondi grazie all'apposito controllo elettronico.

 Per non rischiare di danneggiare il motore del macinacaffè, non rimettere in funzione il distributore prima di avere eliminato il corpo estraneo.


Procedere come indicato al capitolo "Pulizia contenitori".


II.1.3 Controllo elettronico della mancanza di acqua


Il distributore si arresta automaticamente non appena il contenuto del serbatoio acqua è sceso sotto al livello minimo verificato con l'apposito indicatore galleggiante.


Riempire il serbatoio seguendo le istruzioni riportate al capitolo "Riempimento serbatoio acqua".

II.2 INCONVENIENTI

 In caso di guasti e difetti o se si sospettano inconvenienti alla caffettiera, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Rivolgetevi al Manutentore tecnico oppure ad un servizio tecnico dove potrete richiedere interventi e riparazioni al distributore.

 Le riparazioni non effettuate correttamente comportano gravi rischi per l'utente. Si declina ogni responsabilità relativa a danni causati da riparazioni non eseguite correttamente: in questi casi viene inoltre a mancare la copertura della garanzia.

 Durante l'utilizzo della macchina è possibile che si verifichino degli inconvenienti che possono pregiudicare il corretto funzionamento.

 Se all'inconveniente non è stato posto rimedio è vietato utilizzare il distributore senza prima avere contattato il servizio tecnico.

La seguente tabella riporta le possibili cause di errore o di allarme che possono portare al blocco completo o parziale del distributore automatico.

Problema	Causa	Soluzione
Nessun messaggio sul display.	La macchina non è alimentata.	Azionare l'interruttore generale, controllare la spina ed il fusibile.
	Lo sportello di servizio è aperto.	Chiudere lo sportello di servizio.
La preparazione automatica del caffè non inizia.	Manca il gruppo erogatore.	Inserire il gruppo erogatore.
	Gruppo bloccato.	Pulire il gruppo erogatore.
	Manca acqua.	Riempire il serbatoio acqua. Riavviare il ciclo di preparazione.
	Manca caffè.	Riempire il serbatoio caffè. Riavviare il ciclo di preparazione.
	Manca cassetto.	Inserire correttamente il cassetto raccogli fondi.
	Macinacaffè bloccato.	Pulire il macinacaffè.
Il caffè esce troppo velocemente.	Macinatura troppo grossa.	Regolare su una macinatura più fine (es. da 5 a 3).
Il caffè esce troppo lentamente.	Macinatura troppo fine.	Regolare su una macinatura più grossa (es. da 3 a 5).
Il caffè non ha sufficiente crema.	Miscela di caffè non adatta oppure il caffè non è fresco di torrefazione.	Cambiare miscela di caffè.
Non si riesce ad estrarre il gruppo erogatore.	Il gruppo erogatore non è nella sua posizione di base.	Accendere il distributore, chiudere lo sportello di servizio, introdurre il cassetto raccogli fondi. Il gruppo erogatore torna automaticamente nella posizione di base (vedi punto "Pulizia del gruppo caffè").

12 IMMAGAZZINAMENTO - SMALTIMENTO

12.1 Riposizionamento in altro luogo

Nel caso in cui il distributore automatico debba essere riposizionato in un altro luogo, occorre:

- scollegare il distributore dalle reti di alimentazione;
- provvedere alla pulizia generale del distributore come indicato nel capitolo "Pulizia e manutenzione";
- riportare i vari componenti al loro posto e chiudere gli sportelli;
- sollevare e posizionare il distributore nel luogo di assegnazione come da indicazioni riportate al punto "Disimballo e posizionamento".

12.2 Inattività ed immagazzinamento

Qualora il distributore debba essere immagazzinato o reso inattivo per un lungo periodo, è necessario eseguire le stesse operazioni descritte nel punto "Riposizionamento in altro luogo", quindi occorre:

- avvolgere il distributore in un telo per proteggerlo dalla polvere e dall'umidità;
- verificare che il distributore sia in un luogo adatto (la temperatura non deve essere inferiore a 1°C) avendo cura di non appoggiarci sopra cartoni o apparecchiature.

13 ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO A FINE VITA



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

